



Philips WhiteVision ultra
лампа для
автомобильных фар

Тип лампы: H7

В наборе: 2 + 2 шт.

12 В, 55 Вт

В комплект входят габаритные
лампы w5w



12972VVUSM

Яркий и эффектный внешний вид

Стильные автомобильные лампы с белым светом

Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H7 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

Для дорог общей сети

- Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

Стильный белый свет до 4200 К

- Яркий белый свет, достигающий по цветовой температуре 4200 К
- Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

Комфорт и до 60 % лучше видимость

- Белый свет для повышенной видимости и комфорта
- До 60 % лучше видимость для максимальной безопасности

Больше безопасности

- Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами
- Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

Качество Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

PHILIPS

лампа для автомобильных фар
Тип лампы: H7 В наборе: 2 + 2 шт., 12 В, 55 Вт, В комплект входят габаритные лампы w5w

12972WVUSM

Основные особенности

Яркий белый свет с цветовой температурой 4200 К

Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

Холодный белый свет

WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

Головное освещение для дорог общей сети

Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту ЕЭК (ECE) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

Разработаны для стильного освещения

Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид автомобиля и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

Заменять парами

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Новые, современные лампы обеспечивают более мощную световую отдачу для большей безопасности на дороге. Замена ламп парой

имеет множество преимуществ: это требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, обеспечивает более яркий и сбалансированный пучок света, но самое главное — повышает безопасность во время вождения.

Высококачественное автоосвещение



Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

Великолепная видимость и комфорт

Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид автомобиля.

До 60% лучше видимость

Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Яркий белый свет

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: 12972WVUSM
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: WhiteVision Ultra
- Технология: Галоген
- Тип: H7

Срок службы

- Срок службы: 200 ч

Световые характеристики

- Люмен: 1400 + 100/-50 лм
- Цветовая температура: до 4200 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972WVUSM
- Код для заказа: 35495928

Информация об упаковке

- Тип упаковки: SM
- EAN1: 8727900354959
- EAN3: 8727900354942

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 72.2 г
- Длина: 11 см
- Ширина: 5.3 см
- Высота: 13.3 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 28.6 см
- Ширина: 14.1 см
- Высота: 12 см
- Вес брутто одного изделия: 0.35 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com