

Philips Ultinon Essential  
Moto LED  
Bóng đèn pha xe mô tô

**LED-HL [~M5]**

Sáng hơn +100%  
Ánh sáng trắng rõ ràng 6500 K  
Thiết kế nhỏ gọn dành cho xe 2 bánh

**11163UEMX1**



## Nổi bật giữa đám đông

### Đèn LED dễ lắp ráp chiếu sáng 'đẳng cấp'

Với kiểu dáng đẹp và sử dụng công nghệ quản lý nhiệt hiệu quả, bóng đèn pha Ultinon Essential Moto LED cung cấp hiệu suất chiếu sáng cao, ổn định trên đường đi. Do bóng đèn tương thích với hầu hết các mẫu xe hai bánh nên bạn có thể dễ dàng nâng cấp phong cách xe hơi của mình mà vẫn đảm bảo an toàn.

#### **Quản lý nhiệt hiệu quả**

- Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

#### **Phong cách với ánh đèn trắng**

- Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

#### **Chất lượng Philips đáng tin cậy**

- Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất
- Hiệu suất bền lâu, không bị hư hỏng sớm

#### **Tương thích với hầu hết các mẫu xe mô tô**

- Kiểu dáng nhỏ gọn để lắp ráp nhanh và đơn giản

#### **Độ sáng vượt trội**

- Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

**PHILIPS**

Bóng đèn pha xe mô tô 2  
LED-HL [~M5] Sáng hơn +100%, Ánh sáng trắng rõ ràng 6500 K, Thiết kế nhỏ gọn dành cho xe 2 bánh

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Biến đổi ánh sáng
- Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED của Philips

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P15d-25-1
- Chủng loại và màu sắc: LED-HL [~M5]
- Xác thực ECE: Không
- Dây sản phẩm: Ultinon Essential Moto
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: LED-HL [~M5]

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 5 năm

### Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Lumen: 460 lm

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 6 W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11163UEMX1
- Mã đặt hàng: 315730

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: X1
- EAN1: 8719018003157
- EAN3: 8719018003171

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều dài: 5,5 cm
- Chiều rộng: 2,6 cm
- Chiều cao: 7,5 cm
- Số lượng gói: 1
- MOQ (dành cho chuyên gia): 10
- Trọng lượng thực trên bộ phận [g]: 3,3

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 16 cm
- Chiều rộng: 14 cm
- Chiều cao: 6 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 70 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận [kg]: 65

11163UEMX1

## Những nét chính

### Sáng hơn 100%

Phong cách sành điệu nhưng đảm bảo an toàn, hãy chọn đèn LED Ultinon Essential moto của Philips với hiệu suất cao, độ chiếu sáng mạnh hơn +100% để đảm bảo bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát khi tham gia lưu thông

### Ánh sáng trắng rực rỡ 6500 Kelvin

Nâng cấp xe mô tô của bạn bằng đèn pha LED Ultinon Essential moto. Với nhiệt độ màu 6500 Kelvin, bóng đèn LED này cho ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách để xe của bạn luôn nổi bật khi lưu thông trên đường.

### Hiệu suất làm mát vượt trội

Quản lý nhiệt là yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của đèn LED. Đèn pha LED Ultinon Essential moto của Philips được trang bị bộ tản nhiệt bằng nhôm với lớp phủ anốt hóa giúp phân tán nhiệt hiệu quả. Nhờ đó, bóng đèn sẽ luôn đạt được độ sáng tối ưu (ngay cả khi bóng đèn rất nóng - không giống với các đèn LED chất lượng kém khác), đồng thời bạn không cần phải thay đèn nhiều lần do chúng có thời gian sử dụng lâu hơn.

### Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khít

Kiểu dáng nhỏ gọn của bóng đèn LED Ultinon Essential Moto giúp bạn tiết kiệm thời gian lắp ráp. Bạn vẫn có đủ khoảng trống để lắp bóng đèn vào ngay cả với loại đèn pha xe máy / xe mô tô nhỏ nhất.

### Hiệu suất bền lâu



Bạn muốn mua đèn LED ánh sáng trắng rực rỡ để mang đến diện mạo hiện đại, nhưng một vài người khi chọn mua đèn LED mới lại thất vọng vì điều đó. Việc này cũng khá dễ hiểu vì hiệu suất quản lý nhiệt ghi trên đèn không phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Nói cách khác, họ đã mua phải sản phẩm kém chất lượng và dễ bị hư hỏng. Đèn LED Ultinon Essential của Philips có hiệu suất đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài lên đến 5 năm khi sử dụng thực tế.

### Chất lượng dành cho xe hơi

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 1.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)