



Philips LongLife EcoVision  
lampadina fari auto

Tipo di lampadina: H19

Confezione: 1  
12V, 60/55 W  
Maggiore durata



12644LLC1

## Guida con attenzione

Durata superiore, meno sostituzioni

Le lampadine per fari anteriori Philips LongLife EcoVision durano molto più a lungo delle lampadine tradizionali. Questo le rende la scelta più adatta per i conducenti che cercano di ridurre al minimo la manutenzione dei loro veicoli.

### **Dura molto più a lungo di una lampadina tradizionale**

- Fino a 1.500 ore di durata prima della sostituzione

### **Lampadina per auto di altissima qualità e lunga durata**

- Le lampadine per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità
- Sostituisci entrambe le lampadine per fari anteriori contemporaneamente per una maggiore sicurezza.

### **Qualità da produttore di equipaggiamento di primo impianto**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

# PHILIPS

lampadina fari auto2

Tipo di lampadina: H19 Confezione: 1, 12V, 60/55 W, Maggiore durata

# Specifiche

## Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Lunga durata
- Panoramica del prodotto: Maggiore durata

## Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
- Base: PU43t-3
- Nome: H19 LongLife EcoVision
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: LongLife EcoVision
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H19

## Durata

- Durata: 1500 h

## Caratteristiche luce

- Lumen: 1200/1750 +/-10%
- Temperatura di colore: N.D.

## Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 60/55 W
- Voltaggio: 12 V

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12644LLC1
- Codice per l'ordine: 35605230

## Dati confezione

- Tipo di confezione: C1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

## Informazioni prodotto confezionato

- Peso lordo per pezzo: 29.7 g
- Lunghezza: 4.55 cm
- Larghezza: 4.55 cm
- Altezza: 7.6 cm
- Peso netto al pezzo: 23 g
- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10

## Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 23.8 cm
- Larghezza: 9.3 cm
- Altezza: 7.8 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.327 Kg

12644LLC1

# In evidenza

## Lampadine che durano più a lungo

Le lampadine Philips LongLife EcoVision, grazie al design resistente del filamento e ai materiali di elevata qualità, durano fino a 1.500 ore. Ciò si traduce in un minor tempo dedicato alla sostituzione delle lampadine e alla manutenzione. Inoltre, la loro durata rende le lampadine Philips LongLife EcoVision la soluzione ideale per le automobili che richiedono un voltaggio elevato.

## Lampadine per auto di qualità superiore

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nell'industria automobilistica da oltre 100 anni. I prodotti Philips con qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (includere le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione. LongLife EcoVision è compatibile con i modelli di auto delle maggiori marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, consulta la guida dello strumento di selezione dei prodotti.

## Vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature, all'umidità e alle vibrazioni. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla maggiore pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

## Sostituisci le lampadine per fari anteriori a coppie

Ci sono ottime ragioni per sostituire le lampadine a coppie. Il filamento delle lampadine più datate si romperà prima. Alla fine della loro vita, le lampadine proiettano una quantità inferiore di luce, riducendo in questo modo la visibilità. È più veloce, più semplice e meno costoso sostituire entrambe le lampadine anziché una sola. Scegliere lampadine originali riduce la possibilità di guasti prima del tempo, grazie allo standard e ai materiali di qualità più elevata.



Data di rilascio  
2023-09-16

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)