



Philips WhiteVision ultra  
moto  
Lâmpadas p/ faróis p/  
motociclos

**H7**

Embalagem: 1  
12 V, 55 W  
Estilo branco irresistível

**12972WVUBW**

## Aspeto nítido irresistível

### Aspeto branco nítido

As WhiteVision ultra moto H7 da Philips, com a mais recente fórmula de revestimento, proporcionam 4200 kelvins excepcionais. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

#### **Visual branco moderno com até 4200 kelvins**

- Luz branca nítida até 4200 kelvins
- Faróis de halogéneo modernos que oferecem um visual muito elegante

#### **Conforto com uma visão até 60% superior**

- Visão até 60% superior para maximizar a claridade
- Luz branca para melhorar a visibilidade e o conforto

#### **Segurança melhorada**

- As nossas lâmpadas mais brancas para desempenho moderno na estrada

#### **Desempenho homologado**

- Excelentes faróis homologados para um visual elegante

#### **Qualidade da Philips**

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

# PHILIPS

# Especificações

## Especificações de marketing

- Destaque do produto: Estilo branco irresistível
- Vantagens esperadas: Estilo

## Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: PX26d
- Designação: H7 12972 WVU 12 V 55 W BW
- Homologação ECE
- Alcance: WhiteVision ultra
- Tecnologia: Halógeno
- Tipo: H7

## Vida útil

- Vida útil: 200 h

## Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1500 ±10%
- Temperatura da cor: 4200 K

## Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Tensão nominal: 12 V

## Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12972WVUBW
- Código de encomenda: 2387230

## Dados da embalagem

- Embalagem: Blister
- EAN1: 8719018023872
- EAN3: 8719018023889
- Tipo de embalagem: BW
- Quantidade na caixa: 1

## Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 24,1 g
- Comprimento: 9,5 cm
- Largura: 3,5 cm
- Altura: 12,9 cm
- Quantidade na embalagem: 1 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10 unid.

## Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 19,6 cm
- Largura: 19,6 cm
- Altura: 14,0 cm
- Peso bruto por unidade: 0,332 kg

# Destaques

## Luz branca nítida de 4200 kelvins

Com um máximo de 4200 kelvins, as lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto revolucionam o visual do seu motociclo com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!

## Efeito branco perfeito

As Philips WhiteVision ultra moto são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halógeno. Graças à avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas Philips WhiteVision ultra moto são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.

## Excelentes faróis homologados

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear os condutores que circulam em sentido contrário.

## Luz de conforto para visibilidade

A fórmula de revestimento Philips WhiteVision ultra moto com a luz branca sofisticada melhora significativamente a visibilidade durante a noite e melhora o conforto do condutor, reduzindo o cansaço ocular. Quando o design está em conformidade com a funcionalidade, o condutor desfruta de um excelente visual e de melhor conforto durante a condução.

## Visão até 60% superior

Uma maior configuração do feixe, com até 60% mais visão em comparação com as disposições mínimas legais, permite-lhe ver outros utilizadores da estrada de forma mais clara, bem como ser mais visível. Além disso, melhora a segurança e proporciona-lhe mais tempo para reagir a potenciais perigos na estrada.

## Concebidas para uma visão elegante

Luzes melhores e mais brilhantes permitem um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamentos otimizada e de elevada precisão, enchimento de gás de elevada pressão, revestimento de elevada precisão e vidro de quartzo anti-UV de elevada qualidade, as lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto estabelecem um novo padrão para a luz branca homologada. Concebidas para um estilo e visibilidade fantásticos, estes faróis proporcionam uma experiência de condução mais descontraída e divertida.

## Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As Philips WhiteVision ultra moto são compatíveis com modelos de motociclos das principais marcas.



Data de publicação  
2023-09-16

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)