



Philips BlueVision Moto
Lâmpada para faróis de
motociclos

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem: 1
12 V, 60/55 W



12342BVUBW

Viaje com estilo

O melhor efeito xénon

Descubra a BlueVision Moto da Philips com o seu efeito máximo azul de xénon. A tecnologia de ponta Gradient Coating™ da Philips cria um efeito de xénon moderno na lâmpada para faróis e produz uma potente e brilhante luz branca de 3700 K na estrada.

Com tecnologia de ponta

- Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE
- Os principais fabricantes de motociclos optam pela Philips.
- Maior resistência a vibrações para maior duração

Luz branca brilhante de 3700 K na estrada

- As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

Efeito de xénon azul para um estilo moderno

- Luz branca brilhante de 3700 K na estrada
- Lâmpada homologada para circulação rodoviária legal
- Efeito moderno de xénon azul na lâmpada para faróis

PHILIPS

Lâmpada para faróis de motocicletas
Tipo de lâmpada: H4 Embalagem: 1, 12 V, 60/55 W

Destques

Luz branca brilhante de 3700 K

Com uma luz branca de 3700 K, a lâmpada BlueVision Moto oferece uma maior visibilidade na estrada, bem como um efeito único nos faróis que o destacará dos restantes motociclistas.

Homologação ECE

A Philips Automotive dedica-se à produção dos melhores produtos e serviços da sua classe, tanto no mercado de fabricantes de equipamento original, como no mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) de acordo com os mais exigentes requisitos CEE.

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior

da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Maior resistência a vibrações

Maior resistência a vibrações para maior duração

A escolha dos fabricantes

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Circulação rodoviária legal



As lâmpadas BlueVision Moto da Philips estão totalmente homologadas para circulação rodoviária legal proporcionando viagens seguras.

Efeito moderno de xénon azul

A BlueVision Moto da Philips foi concebida para motociclistas que procuram um efeito moderno nas suas lâmpadas para faróis. Graças à exclusiva tecnologia Gradient Coating™ utilizada para as nossas lâmpadas para motocicletas, proporcionam um efeito de xénon azul sem paralelo em qualquer outra lâmpada para faróis de halogéneo.

12342BVUBW

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo
- Destaque do produto: Intenso efeito de xénon

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38, P43t-38
- Designação: BlueVision Moto H4, BlueVision Moto H4
- Alcance: BlueVision Moto
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H4, H4

Vida útil

- Duração: 300 h

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 3700 K
- Lúmenes: 1650 ± 15% a 13,2 V

Caraterísticas elétricas

- Potência: 60/55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342BVUBW
- Código de encomenda: 36231230

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: Blister, Blister
- EAN1: 8727900362312
- EAN3: 8727900362329

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 47.7 g
- Comprimento: 9.500 cm
- Largura: 4.860 cm
- Altura: 12.900 cm
- Peso líquido por peça: 23.5 g
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 25.500 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 477 g



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com