



Philips WhiteVision ultra  
Pære til frontlys

Type lampe: H1

Pakke à 1  
12 V, 55 W  
Lekker hvitt lys

12258WVUB1

## Klart, lekkert lys

Det siste innen hvitt lys for bilen

Philips WhiteVision ultra har den nyeste overflateformelen og gir fantastisk hvitt lys. Dette er de hviteste halogenlampene til bruk på veien i vår portefølje, og det perfekte valget hvis du ønsker et stilig utseende.

### Hvitt, stilig lys

- Halogenlamper til oppgradering som ser svært stilige ut
- Klart hvitt lys

### Tillatt på offentlige veier

- Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier, med stilig lys

### God komfort med opptil 60 % bedre sikt

- Hvitt lys for bedre sikt og komfort
- Opptil 60 % bedre sikt

### Forbedret sikkerhet

- Ikke ta lett på sikkerheten. Bytt ut begge pærene samtidig.
- Lyspærer med hvitt lys for stilig lys på veien

### Kvalitet fra Philips

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

# PHILIPS

Pære til frontlys  
Type lampe: H1 Pakke à 1, 12 V, 55 W, Lekkert hvitt lys

## Høydepunkter

### Klart hvitt lys

Philips WhiteVision ultra-frontlykter gjør bilen din flottere med et skarpt hvitt lys. De er det riktige valget for god sikt og stil.

### Kjølig hvitt lys

Philips WhiteVision ultra er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med halogenteknologi. Den nye, avanserte overflateformelen på glasset gjør WhiteVision ultra-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i frontlyktens reflektor.

### Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier

WhiteVision ultra-frontlyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et livlig utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. Det gir deg god sikt uten å ofre sikkerhet ved å blende sjåfører i møtende biler.

### Komfortabelt lys som gir god sikt

Den nye WhiteVision ultra-overflateformelen og det kjølige hvite lyset gir betydelig bedre sikt om natten, noe som øker sjåførens komfort ved å være mer behagelig for øynene. Når design møter funksjonalitet, får du et flott utseende og mer komfortable kjøreturer.

### Opptil 60 % bedre sikt

Et lengre strålemønster gir opptil 60 % mer synlighet sammenlignet med den lovlige minimumsstandarden. Det gjør at du ikke bare ser andre trafikanter tydeligere, men også at du blir sett av dem. Den øker sikkerheten og gir deg mer tid til å reagere på potensielle farer på veien fremover.

### Stilig utforming og god sikt

Bedre og klarere lys øker ytelsen på veien. Glødetrådens optimerte, presise form, det høye gasstrykket, det nøyaktige belegget og UV-

kvartsglasset av høy kvalitet gjør at Philips WhiteVision ultra-frontlyktene setter en ny standard for hvitt lys til bruk på veien. Disse frontlyktene er bygget for å gi god sikt og stil, slik at kjøreturen blir mer avslappende og morsommere.

### Bytt parvis

Det er ganske enkelt mer effektivt å skifte begge frontlyktene samtidig enn bare å erstatte den defekte. Nye, moderne pærer har bedre lyseffekt og ytelse, noe som gir en tryggere kjøreeopplevelse. Generelt er det mange fordeler ved å bytte begge lyktene samtidig: mindre stress, lavere kostnader, ingen defekte frontlykter, en klarere og mer balansert stråle, og, fremfor alt, sikkerhet.

### Billys av høyeste kvalitet



De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' originale kvalitetsprodukter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. WhiteVision ultra er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å finne mer informasjon.

12258WVUB1

## Spesifikasjoner

### Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: Klart hvitt lys

### Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys, Fremre tåkelys
- Base: P14,5s
- Betegnelse: 12258WVUB1
- Typegodkjent ECE
- Serie: WhiteVision ultra
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

### Levetid

- Levetid: 250 timer

### Lysegenskaper

- Lumen: 1550 ±15 % lm
- Fargetemperatur: opptil 3700 K

### Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spenning: 12 V

### Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12258WVUB1
- Bestillingskode: 00523630

### Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8719018005236
- EAN3: 8719018005243

### Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 34.4 g
- Lengde: 9.5 cm
- Bredde: 5.3 cm
- Høyde: 13.3 cm
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

### Emballasjeinformasjon

- Lengde: 25.5 cm
- Bredde: 19 cm
- Høyde: 13 cm
- Bruttovekt per del: 0.47 kg



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)