



Philips X-tremeVision Plus
卤素灯

灯泡类型：H7
每包 2 个
12 伏，55 瓦



12972XVPS2

感觉更安全，驾驶更安心

光量增加 130%，看的地方变远，反应增快，驾驶安全性增加

飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性增加。

增强的亮度

- 卓越光束品质和灯光效果
- 出色的对比度，带来舒适的驾驶体验

高光量，高性能

- 可在道路上合法使用的最安全车头灯
- 最明亮的灯泡之一：极致灯光效果
- 亮度增强高达 130%，能见度和反应力增加
- 白光显著增亮，提升舒适度和安全性

增加使用寿命

- 确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视
- 性能意味着更多光线和更长的使用寿命

PHILIPS

卤素灯 2
灯泡类型: H7 每包 2 个, 12 伏, 55 瓦

规格

市场规格

- 使用效果: 亮度更高
- 产品亮点: 光量增加 130%

产品描述

- 应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
- 基座: PX26d
- 规格: H7 新极劲光 Plus
- ECE 认证
- ECE 标志: E1 22Z
- 范围: 新极劲光 Plus
- 技术: 卤素灯
- 类型: H7

寿命

- 寿命: 450 小时

光学特性

- 色温: 3500 K
- 流明: 1500 ± 15%

电子特性

- 额定功率: 55 瓦
- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 12972XVPS2
- 订购代码: 22122330

包装数据

- 包装类型: S2
- EAN1: 8727900373783
- EAN3: 8727900373790

包装产品信息

- 每件毛重: 112.5 克
- 长度: 10.9 厘米
- 宽度: 5.3 厘米
- 高度: 10.9 厘米
- 每件净重: 12 克
- 包装数量 / MOQ: 20

外包装信息

- 长度: 27.6 厘米
- 宽度: 22.8 厘米
- 高度: 12.6 厘米
- 每件毛重: 2250 克

12972XVPS2

产品亮点

法定限度内最安全的车灯



到目前为止, 飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内最安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

确保安全使用寿命

对您和您的汽车来说, 每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视, 使用寿命远超任何其他高性能灯泡。

卓越光束品质

飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身, 可产生堪称卤素灯领域性能最佳的光束之一。

额外光线, 超长使用寿命

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造, 可在不牺牲使用寿命的情况下, 产生明亮度增加的光, 亮度可增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*, 实现了进一步升级。(* 在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试)

出色的对比度, 驾驶更舒适

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有更高的色温 (在 H1、H4 和 H7 中提供), 使您的眼睛可以较好地集中注意力, 察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验更舒适, 更安全。

最明亮的灯泡之一

凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃, 飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现极致性能和无与伦比的视野而精心设计。

看得更远, 反应更快

远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%, 显著提高您的可见度。这能帮您提前看清障碍物, 发现任何潜在危险。

白光显著增亮

与普通车头灯相比, 明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术 TM 可产生更强大的光照效果。因此, 您可以享受到最明亮的照明性能之一, 以及极为舒适的夜间驾驶体验。



发行日期 2023-09-16

版本: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com