

Philips Ultinon Essential LED

Лампа для автомобильных фар

Тип лампы: Н3

Стильный белый свет 6500 К Компактный дизайн и удобная установка

Совместима с большинством автомобилей

11336UE2X2

Будьте в центре внимания

Стильные светодиодные лампы с простой установкой

Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.

Совместимы с автомобилями крупных производителей

- Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения
- Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

Цветовая температура 6500 К для стильного белого света

• Стильный белый свет для комфорта в поездках

Долговечная производительность

• Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

Надежность и долговечность с двойным отводом тепла

• Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

• Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение



Лампа для автомобильных фар

Тип лампы: Н3 Стильный белый свет 6500 K, Компактный дизайн и удобная установка, Совместима с большинством автомобилей

Особенности

Белый свет до 6500 К



Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 K, который позволит вам выделиться из толпы.

Надежность с двойным отводом тепла



Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

Компактный полнофункциональный корпус



Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.

Высокая яркость



Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для

обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.

Совместимость с 12 В и 24 В



Philips Ultinon Essential LED идеально подходят для использования в различных транспортных средствах и совместимы с электрическими системами 12 В и 24 В. Более подробную информацию можно получить у наших авторизованных партнеров или в контактном центре.

Качественная работа надолго



Более 100 лет работы в области автомобильного освещения позволяют нам говорить о том, что автомобильная продукция Philips создается и разрабатывается в соответствии со строжайшими процедурами контроля качества (включая применимые стандарты ISO) и стандартами производства.

11336UE2X2

Лампа для автомобильных фар

Тип лампы: Н3 Стильный белый свет 6500 K, Компактный дизайн и удобная установка, Совместима с большинством автомобилей

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Светодиодные лампы Philips

Описание продукта

- Применение: Дальний свет
- Цоколь: РК22s
- Обозначение: LED-HL [~H3]
- Соответствие нормам ЕСЕ: НЕТ
- Линейка продукции: Ultinon Essential LED
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-HL [~H3]

Срок службы

• Срок службы: 1500 ч

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6500 К
- Яркость в люменах [лм]: 1400

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 19 Вт
- напряжение: 12 и 24 В В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11336UE2X2
- Код для заказа: 00396631

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018003324
- EAN3: 8719018003973
- Тип упаковки: Х1

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 26.5 г
- Длина: 10.6 см
- Ширина: 4.8 см
- Высота: 12.7 см
- Вес нетто одного изделия: 33 г
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 12

Информация об упаковке

- Длина: 22 см
- Ширина: 15.5 см
- Высота: 11.5 см
- Вес нетто одного изделия: 357 г
- Вес брутто одного изделия: 0.46 кг



Дата выпуска 2024-10-03

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 4.4.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

 Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством