



Philips Ultinon LED
シグナルランプ用バルブ

LED : S25 ダブル (P21/5W)

バルブの数 : 2
12V、くっきりとした赤色光
ストップランプ/テールラン
プ用

11499ULRX2

ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れた LED ス トップランプ

瞬時点灯で後続車の追突リスク減に貢献

鮮やかな色のランプで、スタイリッシュな走りを実現。Philips Ultinon LED (P21 / 5W) ストップ・テールランプ用バルブは明るく鮮やかな赤色で見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。

愛車をドレスアップ

- ・白熱球からの交換で手軽に LED 化

際立つ赤色 LED 光、ストップランプ用 LED バルブ

- ・瞬時点灯で後続車の追突リスク減に
- ・ストップランプの輝度を強化して安全性を向上

耐久性に優れたフィリップスクオリティ

- ・フィリップスクオリティ
- ・3 種類の変換コネクターを同梱

均一に光を分散

- ・最適な配光で視認性が向上

PHILIPS

シグナルランプ用バルブ
2

LED : S25 ダブル (P21/5W) バルブの数 : 2, 12 V、くっきりとした赤色光、ストップランプ/テールランプ用

仕様

セールスポイント

- ・期待される効果: スタイル
- ・製品特長: 明るいシグナル。スタイリッシュな走り。

製品仕様

- ・アプリケーション: ブレーキランプ/テールランプ
- ・ベース: BAY15d
- ・指定 LED タイプ: LED : S25 ダブル (P21/5W)
- ・ECE 認証: 未取得
- ・シリーズ名: Ultinon LED
- ・技術的仕様: 瞬時に点灯
- ・光源: LED
- ・バルブタイプ: (P21/5W)

寿命

- ・寿命: 最大で 8 年

光の特性

- ・ルーメン: 70/13
- ・色温度: レッド

電源仕様

- ・対応電圧: 12 V

注文情報

- ・品番: 11499ULRX2
- ・注文コード: 5013730

パッケージデータ

- ・JANCODE: 8719018050137
- ・EAN3: 8719018050144
- ・パッケージ種類: X2

梱包製品情報

- ・長さ: 6.8 cm
- ・幅: 2.8 cm
- ・高さ: 9.2 cm
- ・発注単位: 2
- ・MOQ (法人向け最低発注数量): 20

外装箱情報

- ・長さ: 19.5 cm
- ・幅: 15.1 cm
- ・高さ: 8.5 cm
- ・1 箱あたりの総重量: 0.6 kg

11499ULRX2

特長

LED 独自のくっきりとした光

LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ/ブレーキランプにはより明るい鮮やかな赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。

明るいストップランプで視認性をアップ

車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで非常に重要です。衝突を避けるために、相手はあなたがしようとしていることを把握する必要があります。明るいシグナルランプにより車両の視認性が高まり、安全性が向上します。フィリップス Ultinon LED シグナルランプは、それがバックランプ、ポジションランプまたはブレーキランプであるかを問わず、ドライバーが求める性能を発揮するため、相手のドライバーがあなたの動きに対応するうえで欠かせない時間的余裕が増します。

均一に光を分散

フィリップスのアルティノン LED バルブシリーズは、均等に配置された LED により光の分散機能を高め、後退、停止、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。

瞬時に点灯するストップランプ

白熱球は点灯開始から最高輝度に達するまで時間を必要とするのに比べ、LED バルブは瞬時に点灯します。その時間差は一瞬かもしれませんが、ブレーキにおいては重要です。例えば時速 100km で走行している場合、4/10 秒の反応の遅れは車 2.5 台分 11m の反応の遅れに繋がります。LED バルブの瞬時点灯は後継車の追突リスク減に貢献します。

自動車グレードの品質

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

取付は簡単、純正同等のフィッティング

純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車両など、一部取付できない車種があります）。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。
* 自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-09-16

バージョン : 7.2.1