



Philips X-tremeVision
Moto
Motorcykelstrålkastare

Typ av lampa: H7

1-pack
12 V, 55 W
Mer ljus



12972XV+BW

Känn dig säker, kör säkert

Upp till 130 % mer ljusstyrka

Philips motorcykellampor X-tremeVision för hög prestanda och säkerhet är tillverkade med toppmodern teknik för att ge upp till 130 % mer ljus för förare som behöver se längre.

Maximal ljusstyrka på vägen

- Förstärk motorcykelns ljussättning på vägen

Extra tåliga strålkastarlampor av hög kvalitet

- Philips motorcykellampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- De största motorcykeltillverkarnas förstahandsval

Optimerad design för bättre prestanda

- Optimerad livslängd och hållbarhet

Upp till 130 % mer ljus på vägen

- Upp till 130 % mer ljus på vägen

PHILIPS

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning

- Tillämpning: HELLJUS, Halvljus
- Sockel: PX26d
- Beteckning: 12972XV+BW
- ECE-certifierad
- Sortiment: X-TremeVision Moto
- Teknik: Halogen
- Typ: H7

Livslängd

- Livslängd: 450 timmar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: Upp till 3 500 K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12972XV+BW
- Beställningskod: 35151430

Förpackningsinformation

- EAN1: 8727900351514
- EAN3: 8727900351521
- Förpackningstyp: BW

Produktinformation i förpackning

- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10
- Längd [cm]: 9,5
- Bredd [cm]: 3,5
- Höjd [cm]: 12,9
- Nettovikt per del [g]: 10,3
- Bruttovikt per del [g]: 22,7

Förpackningsinformation

- Längd [cm]: 19
- Bredd [cm]: 19
- Höjd [cm]: 13
- Bruttovikt per del [kg]: 0,350

Funktioner

Upp till 130 % mer ljusstyrka

Tack vare den förbättrade glödtrådsgeometrin och användningen av unika gassammansättningar projicerar motorstrålkastarna X-tremeVision upp till 130 % mer ljus på vägen.

Lång livslängd och hållbarhet

Philips motorcykellampor X-tremeVision är tillverkade med toppmodern teknik. Glödlamporna är fyllda med en unik gasblandning som gör att lampans glödtråd inte försämras lika snabbt, vilken i sin tur förbättrar lampans hållbarhet och därför optimerar dess livslängd.

Lys upp vägen bättre

Motorcykellamporna X-tremeVision är tillverkade för hög prestanda, med toppmodern teknik vad gäller glödtrådsdesign och optimerad geometri. Den starka, vita ljuset projiceras där du mest behöver det på vägen framför dig. Det gör att du kan se längre och reagera snabbt om någon kommer gående ut på vägen från vägkanten eller plötsligt kör in på din fil.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och mycket motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Därför kan Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) klara kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasets producera ett mer kraftfullt ljus. Och mer kraftfull belysning innebär en förbättrad körupplevelse, oavsett hur mörk vägen framför dig är.

ECE-godkänd

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Tillverkarnas val

I över 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med belysning från Philips.



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com