

Philips Ultinon LED
霧燈燈泡

LED-FOG [~H8/H11/H16]

6000K
燈光亮度提升 160%
設計輕巧，更合適而設

11366ULX2



更亮的白光

精巧光亮的白色 LED

Philips Ultinon LED 霧燈讓您體驗更高的亮度：6000K 的時尚白光和優越的車頭燈性能。整合電子元件帶來精巧設計，讓安裝更簡單。

可靠的 Philips 品質

- Philips 汽車照明帶來最高的質量水平
- 安裝簡單，兼容多種車型

精巧設計，讓安裝更簡單

- 輕鬆安裝全賴集成電子設備

更持久的 LED 霧燈

- 持久耐用的汽車 LED 燈泡

清晰白光照射

- 6000 開氏溫度色溫，帶來清晰的白光

光亮的 LED 車頭燈

- 燈光亮度提升 160%，帶來更清晰的視野

PHILIPS

霧燈燈泡 2

LED-FOG [~H8/H11/H16] 6000K, 燈光亮度提升 160%, 設計輕巧, ? 更合適而設

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果: 設計輕巧, ? 更合適而設
- 產品特色: 更亮的白光

產品說明

- 應用: 前霧燈
- 機座: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
- 指定 LED 類型: LED-FOG [~H8/H11/H16]
- ECE 認可: 沒有
- 範圍: Ultinon LED
- 技術特點: ? 置電子驅動器
- 技術: LED
- 類型: H8 ; H11 ; H16

使用壽命

- 使用壽命: 長達 8 年

燈光特性

- 流明: 820
- 色溫: 高達 6000K

電氣特性

- 瓦數: 10 瓦
- 電壓: 12 伏

訂購資訊

- 訂購項目: 11366ULX2
- 訂購代碼: 39850231

包裝資料

- 包裝類型: X2
- EAN1: 8727900398502
- EAN3: 8727900398519

11366ULX2

產品特點

汽車級品質



技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名, 並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程 (包括適用的 ISO 規範), 從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具, 選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享用強勁明亮的光線, 不但光線的精確度高, 而且風格高端, 盡享安全流暢駕駛。

亮度提升, 帶來更清晰的視野

在黑暗中駕駛極具挑戰性, 所以您需要依靠車頭燈。前方和周邊的視野對於提高您的駕駛能力和更安全地駕駛都非常重要。透過帶來強烈的明亮光束, Philips Ultinon LED 車頭燈讓您的視野提升至 160%。一旦您體驗過這種仿如日光般的燈光效果, 您就會愛上 LED 照明。開車時看到越多, 您的駕駛表現就會越好、反應更快, 駕駛更安全。選擇 Philips 讓您戰勝黑暗, 更有自信、更得心應手地開始在夜間駕駛。

設計輕巧

Philips Ultinon LED 燈採用全新的燈泡設計, 將驅動器盒電子元件集成在機體中。驅動器盒是 LED 燈的大腦, 處理瓦數和光線輸出等性能表現。市場上的許多其他 LED 燈升級解決方案是將驅動器盒放置在 LED 燈主體外部。Philips Ultinon LED 燈直接將其集成到機體中, 以最小的空間達至最優化設計。優化 LED 燈的尺寸是關鍵, 因為一些光學組件非常細小。Philips Ultinon LED 燈設計輕巧適用於各種車型, 並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。

耐用的 LED 霧燈燈泡

想要夠光亮又夠時尚的霧燈, 但又不想頻繁更換壞燈泡。越光亮的燈泡, 其壽命就越短, 這可謂是傳統霧燈的主要弱點。LED 燈則更加持久, Philips Ultinon LED 產品展現前所未有的持久性能, 使用壽命可長達 8 年。

純潔的明亮白光

全靠高達 6000 開爾文的色溫, Philips Ultinon LED 霧燈產生明亮的白色及類似日光的光束。透過更清晰的視野, 您能夠更容易發現障礙物, 並選擇最好的行車線。而且, 您將不再因為要看前方的地形而疲勞, 明亮的光線為您帶來更舒適和令人振奮的夜間駕車體驗。

隨時準備就緒, 效能穩定, 即裝即用!

在設計上, 燈具方便在兼容車輛上安裝, 具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛車升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips LED 車頭燈, 因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車頭燈兼容市面上廣泛的車型, 但並非所有的車型都可以使用。



出版日期 2023-09-16

版本: 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈, 若有違反相關規範需自行負責。