

Philips X-tremeVision G-force
koplamp auto

Type lamp: H7

Verpakking van 1
12 V, 55W
Meer licht



12972XVGB1

Geniet van X-treme prestaties

Tot 130% helderder licht

Philips X-tremeVision G-force-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij 130% meer helderheid, de superieure lichtbundel en de trillingsbestendigheid tot 10 G. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.

Wit licht voor meer contrast

- Witter licht voor prettiger en veiliger rijden

Duurzame lampen met trillingsbestendigheid tot 10 G

- Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent
- Betere prestaties zorgen voor meer zicht en een langere levensduur
- Duurzame lampen voor trillingsbestendigheid tot 10G

Tot 130% feller licht voor beter zicht

- Een zeer heldere lamp voor een uitstekende lichtopbrengst
- Verder zien en sneller reageren met meer helderheid

Verbeterde veiligheid

- Een van de veiligste wettelijk goedgekeurde koplampen

Philips-kwaliteit

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer licht
- Productkenmerk: Meer licht

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
- Voet: PX26d
- Aanduiding: 12972XVGB1
- ECE-goedkeuring
- Collectie: X-tremeVision G-force
- Technologie: Halogeen
- Type: H7

Levensduur

- Levensduur: 450 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: Maximaal 3500 K
- Lumen: 1500 ±10% lm

Elektrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 55W

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12972XVGB1
- Bestelcode: 35579630

Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: Bliester
- EAN1: 8727900355796
- EAN3: 8727900355802

Verpakkingsinformatie

- Brutogewicht per stuk: 22.7 g
- Lengte: 9.5 cm
- Breedte: 5.3 cm
- Hoogte: 13.3 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 25.5 cm
- Breedte: 19 cm
- Hoogte: 13 cm
- Brutogewicht per stuk: 0.35 kg

Kenmerken

Tot 130% meer helderheid

Perfekte verlichting is vooral belangrijk in de verte – meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision G-force biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren eerder herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.

Uitstekende lichtprestaties

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn een standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV--kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.

Aanzienlijk witter licht

Het heldere witte licht tot 3500 Kelvin is witter dan het licht van standaardkoplampen. De gepatenteerde Gradient Coating technologie Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en een zeer aangename rijervaring in het donker.

Veiligheid over de gehele levensduur

Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision G-force is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige - lamp.

Meer licht en een langere levensduur

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn gemaakt voor uitstekende prestaties en produceren tot 130% meer helderheid zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. Met een levensduur van maximaal 450 uur* gaat Philips X-tremeVision G-force aanzienlijk langer mee dan oplossingen van de concurrent in de categorie lampen met meer licht (*getest op een standaardvoltage van 13,2 V).

Duurzaam en bestand tegen trillingen

Laat gaten in de weg niet het einde zijn van uw autolampen. Autoritten kunnen tegenwoordig een uitdaging zijn. Philips X-tremeVision G-force is ontworpen om lang mee te gaan. Deze lampen zijn getest op een trillingsbestendigheid tot 10G en gaan extra lang mee.

Veilige, wettelijk goedgekeurde koplampen

Philips X-tremeVision G-force is verreweg de veiligste, gemakkelijkste en meest efficiënte manier om uw autokoplampen te upgraden binnen de wettelijke beperkingen. De lampen zijn volledig ECE-gecertificeerd.

Hoge kwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. X-tremeVision G-force is compatibel met automodellen van belangrijke merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.



Publicatiedatum
2023-09-16

Versie: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com