



Philips Ultinon Pro6000 SI
Автомобильная
сигнальная лампа

LED-FEST 30 мм

Количество ламп: 1 шт.
12 В, 6000 К, холодный белый
свет
Инновационная автомобильная
система

11860CU60X1

Долговечная яркость

Более яркие и элегантные сигнальные огни

Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению.

Премиальные и стильные сигнальные огни

- Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Простая замена Plug & Play

- Без мерцания в большинстве автомобилей
- Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

Превосходная видимость

- Яркие светодиодные лампы для освещения салона
- Оптимизированы для улучшения видимости

Надежность и эффективность

- Увеличенный срок службы до 5000 часов

PHILIPS

Автомобильная сигнальная лампа2
LED-FEST 30 мм Количество ламп: 1 шт., 12 В, 6000 К, холодный белый свет, Инновационная автомобильная система

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Качественные светодиодные лампы для автомобилей, Высокая яркость, Равномерное рассеивание света
- Ожидаемые преимущества: Более яркие и элегантные сигнальные огни

Описание продукта

- Применение: Внутреннее освещение, Перчаточный ящик, Свет для чтения, Подсветка номерного знака, Багажное отделение
- Цоколь: SV8,5
- Обозначение: Festoon 30mm LED 11860 CU60 12V X1
- Соответствие нормам ECE: НЕТ
- Линейка продукции: Ultinon Pro6000 SI
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-FEST 30 мм
- напряжение: 12 В

Срок службы

- Срок службы: 5000 часов

Световые характеристики

- Люмен: 100
- Цветовая температура: 6000 К

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11860CU60X1
- Код для заказа: 01530330

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018015303
- EAN3: 8719018015310
- Тип упаковки: X1

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 20 г
- Длина: 14.2 см
- Ширина: 12.1 см
- Высота: 10.3 см
- Вес нетто одного изделия: 2 г
- Количество упаковок: 1 шт.
- MOQ (для профессионалов): 10 упаковок

Информация об упаковке

- Длина: 9.5 см
- Ширина: 1.5 см
- Высота: 13.5 см
- Вес нетто одного изделия: 200 г
- Вес брутто одного изделия: 0.27 кг

11860CU60X1/10

Особенности

Высокая яркость

Выберите наши яркие светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000, обеспечивающие превосходное освещение салона автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

Равномерное рассеивание света

Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 для салона автомобиля с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают яркое и стильное освещение салона, схожее с ярким дневным светом.

Элегантный светодиодный свет

Если вы хотите оснастить свое транспортное средство более эффективным и стильным освещением, выберите светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED. Яркий белый свет поможет найти нужную вещь в перчаточном ящике либо багажнике или завалившийся под сиденье кошелек. Более того, эти лампы очень стильно выглядят.

Срок службы до 5000 часов

Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.

Невероятно простая установка

Оцените быструю установку: Philips Ultinon Pro6000 поддерживает быструю и простую замену.

Защита от темнового тока

Стандартные галогенные лампы и запасные светодиодные лампы различаются по мощности, типу конструкции и энергопотреблению. При замене традиционных ламп на другие светодиодные решения вы можете заметить мерцание, возникающее из-за темнового или остаточного тока. Philips Ultinon Pro6000 Festoon защищены от темнового тока, что обеспечивает отсутствие мерцания при их установке на большинство автомобилей.



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 2.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не соответствует ECE