



Philips X-tremeVision G-force
strålkastarlampa för bil

Typ av lampa: HB3

1-pack
12 V, 60 W
Mer ljus

9005XVGB1

Prestanda som når extrema nivåer

Upp till 130 % starkare ljus

Philips X-tremeVision G-force HB3-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

Vitt ljus för större kontrast

- Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Upp till +130% starkare ljus ger bättre prestanda

- En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda
- Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % mer ljusstyrka

Hållbara lampor

- Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Ökad säkerhet

- Prestanda innebär mer ljus och längre livslängd

Philips-kvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

PHILIPS

strålkastarlampa för bil2
Typ av lampa: HB3 1-pack, 12 V, 60 W, Mer ljus

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Mer ljus

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus, Dimljus
- Sockel: P20d
- Beteckning: 9005XVGB1
- ECE-certifierad
- Sortiment: X-tremeVision G-force
- Teknik: Halogen
- Typ: HB3

Livslängd

- Livslängd: 450 timmar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 3 350 K
- Lumen: 1860 lm +/-12%

Elektriska specifikationer

- Spänning: 12 V
- Wattal: 60 W

Beställningsinformation

- Beställningspost: 9005XVGB1
- Beställningskod: 00121430

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: Bliстер
- EAN1: 8719018001214
- EAN3: 8719018001221

Produktinformation i förpackning

- Längd: 9.5 cm
- Bredd: 4.86 cm
- Höjd: 12.9 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10
- Bruttovikt per del [g]: 22,7

Förpackningsinformation

- Längd: 25.5 cm
- Bredd: 19 cm
- Höjd: 13 cm
- Bruttovikt per del: 0.47 kg

9005XVGB1

Funktioner

Upp till 130 % mer ljusstyrka

Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet – vanligtvis mellan 75 och 100 meter framför bilen. Philips X-tremeVision G-force ökar synligheten med upp till 130 % mer ljusstyrka. Detta hjälper dig att känna igen hinder och eventuella faror tidigare än med de flesta andra halogenlampor till strålkastare.

Ultimat ljusprestanda

Philips X-tremeVision G-Force-strålkastare utgör en ny milstolpe för bilbelysningen tack vare optimerad glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gasfyllning med högt tryck, beläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas. De har utformats för bästa möjliga prestanda och kompromisslös synlighet.

Betydligt vitare ljus

Det starka vita ljuset på upp till 3 450 Kelvin är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating-teknik ger ett kraftfullare ljus, så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

Säker hela livslängden

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision G-force är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Mer ljus och längre livslängd

Philips X-tremeVision G-force-strålkastarlampor är gjorda för enastående prestanda och producerar upp till 130 % starkare ljus, utan att kompromissa med livslängden. Philips X-tremeVision G-force har en livslängd på upp till 450 timmar*, vilket är betydligt högre än konkurrenternas lösningar i kategorin mer ljus. (*Testade vid 13,2 V standardspänning.)

Billampa av högsta kvalitet

Det tekniskt avancerade Philips-varumärket är välkänt inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips originalutrustningskvalitetsprodukter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. X-tremeVision G-force är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com