

Philips X-tremeVision G-force
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน 10 G

ประเภทของหลอดไฟ: H1
12V, 55W
ผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน 10G
เพิ่มความสว่างสูงสุดถึง 130%



12258XVGS2

ผลิตเพื่อกับประสิทธิภาพที่ได้จาก X-tremes รุ่นใหม่ สว่างกว่าถึง 130%

หลอดไฟรถยนต์ X-tremeVision G-force H1 เป็นหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อได้
โดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130% และความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า
คุณจึงมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลอดไฟอันทนทานด้วยการทนต่อการสั่นสะเทือน

- ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน
เพื่อให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนและรถคันอื่นก็มองเห็นคุณได้ชัดเจนเช่นกัน
- ประสิทธิภาพหมายความว่าได้แสงที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- หลอดไฟประสิทธิภาพทนทานต่อการสั่นสะเทือน

แสงไฟสีขาวเพื่อความเปรียบต่างที่มากขึ้น

- แสงสีขาวสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเพิ่มความสะดักสายตาและความปลอดภัย

สว่างมากขึ้นสูงสุดถึง 130% เพื่อทัศนวิสัยที่ดีกว่า

- หนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุด: สูดยอดประสิทธิภาพแสงสว่าง
- มองเห็นได้ไกลขึ้นและตอบสนองได้ไวขึ้นด้วยความสว่างที่สูงขึ้นถึง 130%

ความปลอดภัยที่มากขึ้น

- ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้บนถนนและปลอดภัยที่สุด

คุณภาพระดับ Philips

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

PHILIPS

ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน 10 G
ประเภทของหลอดไฟ: H1 12V, 55W, ผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน 10G,
เพิ่มความสว่างสูงสุดถึง 130%

ไฮโลด

เพิ่มความสว่างสูงสุดถึง 130%

การส่องสว่างอย่างสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วงระยะทางหนึ่ง โดยปกติจะเป็นช่วงระหว่าง 75-100 เมตรด้านหน้ารถของคุณ Philips X-tremeVision G-force เพิ่มทัศนวิสัยด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130%

ซึ่งช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อน

เมื่อเทียบกันหลอดไฟฮาโลเจนหน้ารถส่วนใหญ่

ประสิทธิภาพของหลอดไฟที่เหนือชั้น

ไฟหน้า Philips X-tremeVision G-force

สร้างมาตรฐานใหม่ของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ ด้วยรูปทรงของไส้หลอดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งถูกปรับให้มีความเหมาะสม

ความสามารถในการเพิ่มความดันสูงได้มากถึง 13 บาร์ การเคลือบที่มีความแม่นยำสูง และแก้วควอตซ์ UV คุณภาพสูง

หลอดไฟเหล่านี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดและความสามารถในการมองเห็นที่ไม่มีการประนีประนอม

แสงสีขาวสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ไฟสีขาวจ้าสูงสุด 3500 เคลวิน

ขาวสว่างกว่าไฟหน้ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด

เทคโนโลยี Gradient Coating

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะช่วยสร้างแสงที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้น

คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับแสงไฟที่สว่างเจิดจ้าที่สุด

ทั้งยังให้สุดยอดประสบการณ์การขับขี่ในยามค่ำคืนที่สะดวกสบาย

ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน

ชิ้นส่วนสำรองทุกชิ้นอาจมีโอกาสเสียได้

ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำหรับคุณและยานพาหนะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟหน้า

โดยไฟหน้าที่เสียจะลดทัศนวิสัยและความปลอดภัยของคุณและผู้ขับขี่อื่นๆ บนท้องถนน Philips X-tremeVision G-force

ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและไว้วางใจได้

คุณจึงสามารถมองเห็นและถูกมองเห็นได้ยาวนานกว่าหลอดไฟคุณภาพสูงแบบอื่นๆ

แสงสว่างที่มากขึ้นและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ไฟหน้า Philips X-tremeVision G-force

ผลิตขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือล้ำ

ซึ่งให้แสงที่สว่างกว่าสูงสุดถึง 130%

โดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับอายุการใช้งาน ด้วยอายุการใช้งานที่สูงถึง 450 ชั่วโมง ทำให้ Philips X-tremeVision G-force

ใช้งานได้ยาวนานกว่าโซลูชันของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด

ในประเภทหลอดไฟที่แสงสว่างที่มากกว่า

(*ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)

ทนต่อการสั่นสะเทือน

อย่าให้หนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นจุดจบของไฟตัดครยนต์ของคุณ

การเดินทางทุกวันนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายรถยนต์ของคุณ Philips X-tremeVision G-force

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน

โดยหลอดไฟผ่านการทดสอบการทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงถึง 10G จึงมีความทนทานที่โดดเด่นเหนือชั้น

ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานถนนและปลอดภัย

Philips X-tremeVision G-force เป็นวิธีที่ปลอดภัย

ง่ายดาย

และมีประสิทธิภาพที่สุดในการอัปเกรดไฟหน้ารถยนต์ของคุณโดยยังคงอยู่ในข้อกำหนดของกฎหมาย

ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ได้รับการรับรองจาก ECE

โดยสมบูรณ์

ไฟตัดครยนต์คุณภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่าอุปกรณ์ตัดครยนต์จากโรงงานของ Philips

นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง)

นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ X-tremeVision G-force

ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi,

BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

12258XVGS2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สว่างกว่า

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- ฐาน: P14,5s
- การกำหนด: 12258XVGS2
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: X-tremeVision G-force
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H1

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 350 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 3500 K
- ลูเมน: 1550 ±15% lm

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 12258XVGS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 35520828

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2
- EAN1: 8727900355208
- EAN3: 8727900355215

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 73.9 ก.
- ความยาว: 11 ซม.
- ความกว้าง: 5.3 ซม.
- ความสูง: 13.3 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 28.6 ซม.
- ความกว้าง: 14.1 ซม.
- ความสูง: 12 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.45 กก.



วันที่ออก 2024-08-28

เวอร์ชัน: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com