



Philips Ultinon Pro3000 SI
Blinklys for bil

Type lampe: P21/5W

12 V, rød lyseffekt
Avansert kjøretøysystem
Antall lyskilder: 2

11499U30RB2

Skill deg ut fra mengden

Sterkt og holdbart LED-signallys

Hvis du vil ha en stilig kjøreopplevelse, bør du oppgradere til Philips Ultinon Pro3000 LED-bremse- og baklysene [≈P21/5W]. De har en klar og intens rødfarge, og ser bra ut slik at du kan kjøre sikkert på en stilig måte.

Klare LED-lys

- Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Enkel plug-and-play-erstatning

- Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

God lysfordeling

- Optimalisert for bedre synlighet

Langvarig ytelse

- Robuste, langtidsholdbare LED-lys

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: LED-lyskilder fra Philips

Produktbeskrivelse

- Bruk: Signalisering og interiør
- Base: BAY15D
- Betegnelse: LED-Red [~P21/5W]
- Typegodkjent ECE: NO
- Serie: Ultinon Pro3000
- Teknologi: LED
- Type: LED-Red [~P21/5W]

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 50/20
- Fargetemperatur: Rød

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 0,8/1,75 W
- Spennings: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11499U30RB2
- Bestillingskode: 00682030

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018006820
- EAN3: 8719018006837
- Emballasjetype: B2

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 39.87 g
- Lengde: 9.5 cm
- Bredde: 1.5 cm
- Høyde: 13.5 cm
- Nettovekt per del: 15 g
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 14.2 cm
- Bredde: 12.1 cm
- Høyde: 10.3 cm
- Bruttovekt per del: 0.49 kg

Høydepunkter

Klare og tydelige signaler

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Philips Ultinon Pro3000-blinklys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping. Oppgrader det utvendige lyset med en mer intens rød farge for bremselys og lys bak. Bilen din sier mye om deg, så si det med stil med LED-signalpærer fra Philips.

God lysfordeling

Philips Ultinon Pro3000 LED-serie med utvendige lys er utformet for smartere lysdistribusjon for å projisere utvendig blinklys der du trenger det (enten det er rygging, stopp eller signalisering). Med vidvinkel, jevnt lys kan du ikke bare se mer av veien, men andre førere kan også se mer av deg.

Klar, ferdig, installert!

Nyt plug-and-play-opplevelsen: Philips Ultinon Pro3000 leveres med standardlokk, slik at det er raskt og enkelt å bytte.

LED med bedre varighet

Du ønsker sterke og stilige billys. Men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet ved konvensjonelle lys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et tilsvarende lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger. Philips Ultinon Pro3000 LED-lysene er veldig robuste med en levetid på 3000 timer.



Utgivelsesdato
2024-09-18

Versjon: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com