



Philips RacingVision GT200  
moto  
Мотоциклетні фари

**H7**

В упаковці: 1 шт.  
12 В, 55 Вт  
До 200% яскравіше світло\*

**12972RGTBW**

## Неймовірна ефективність дозволеної лампи

Наші лампи піднесуть керування транспортним засобом на новий рівень

Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння.

### **Повністю дозволені для приємного керування транспортним засобом**

- Затверджений для використання на дорогах загального користування

### **Гарантія якості Philips**

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

### **На 200% яскравіше світло, яке повністю змінить ваше водіння**

- Суттєве покращення видимості та більше задоволення від водіння
- Передова технологія виготовлення кварцового скла для точної світловіддачі
- Унікальні технології покриття ламп збільшують пропускання світла

### **Найефективніший пучок світла в нашому портфоліо**

- Яскравий промінь, що кидає світло далі

**PHILIPS**

Мотоциклетні фари2  
H7 В упаковці: 1 шт., 12 В, 55 Вт, До 200% яскравіше світло\*

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: До 200% яскравіше світло\*

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX26d
- Позначення: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d BV
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: RacingVision GT200
- Технологія: Галогенні
- Тип: H7

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 250 год

### Характеристики світла

- Люмен: 1500 ±10%
- Колірна температура: 3500 К

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Номінальна напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12972RGTBW
- Код замовлення: 2383430

### Дані упаковки

- Упаковка: Блістер-упаковка
- EAN1: 8719018023834
- EAN3: 8719018023841
- Тип упаковки: BV
- Кількість в упаковці: 1

### Інформація про упаковку

- Вага бруто однієї одиниці: 24,1 г
- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 3.5 см
- Висота: 12.9 см
- Кількість в упаковці: 1 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10 шт.

### Інформація про упаковку

- Довжина: 19.6 см
- Ширина: 19.6 см
- Висота: 14.0 см
- Вага бруто однієї одиниці: 0,332 кг

12972RGTBW/10

## Основні

### Наша найефективніша лампа

Як найефективніший виріб у нашому асортименті, лампа Philips RacingVision GT200 мото забезпечує надзвичайно яскраву видимість для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на дорогах загального користування. Насолоджуйтеся високою чіткістю до 200% яскравішого світла. Оптимізований дизайн лампи забезпечує краще освітлення для кращої видимості на дорозі, гарантуючи безпечніше, більш захоплююче водиння.

### Подовжений промінь

Лампи Philips RacingVision GT200 мото пропонують високоефективний промінь, щоб ви могли бачити більше дороги попереду. Виявляйте потенційну небезпеку швидше, реагуйте швидше й розміщуйте транспортний засіб точніше на дорозі. Це все сприяє швидшому, приємнішому водінню.

### Яскравіше світло для продуктивності

Мотоциклетні лампи для передніх фар Philips RacingVision GT200 мото затверджено ECE для використання на дорогах. Водії, орієнтовані на ефективність, насолоджуються яскравою лампою, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з відповідними нормами.

### Більше світла на дорозі

Унікальні запатентовані технології градієнта і покриття дають змогу цим лампам спрямовувати більше світла на дорогу, покращуючи видимість уночі. Крім максимального освітлення, ви можете насолоджуватися стильним, виразним світлом, що задовольняє сучасні потреби.

### Яскравість там, де потрібно

Передові техніки виробництва кварцового скла Philips Diamond Silk забезпечують чітку світлотіньову межу та яскравішу центральну область, гарантуючи більше яскравості там, де потрібно. Також кварцове скло означає більшу стійкість до перепадів температур для захисту терміну експлуатації лампи, а вдосконалене поглинання УФ-променів захищає оптику фар.

### Освітлення найвищої якості для авто

Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips RacingVision GT200 мото сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.  
\*\* Додаткова безпечна відстань порівняно з довжиною променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE, на основі 1 локс. Найбільша відстань від автомобіля.