



Philips RacingVision GT200
Bóng đèn pha xe hơi

Loại đèn: H4

Hộp gồm 2 bóng đèn
12 V, 60/55 W



12342RGTS2

Bóng đèn phù hợp luật đường bộ, hiệu suất cao

Bóng đèn đưa trải nghiệm lái xe của bạn lên một tầm cao mới

Nếu bạn là người thích lái xe, hãy để bóng đèn xe hơi Philips RacingVision GT200 nâng tầm trải nghiệm chiếu sáng ô tô của bạn. Bóng đèn có ánh sáng sáng hơn tới 200% chiếu xa hơn 80 mét để bạn nhìn rõ hơn và phản ứng nhanh hơn, mang đến một hành trình di chuyển đầy thú vị.

Sáng hơn tới 200%, cải thiện trải nghiệm lái xe

- Công nghệ thủy tinh thạch anh mới cho công suất phát sáng siêu chính xác
- Các công nghệ lớp phủ bóng đèn mới giúp tăng tối đa thông lượng ánh sáng
- Bước cải tiến lớn về tầm nhìn và sự phân kích khi lái xe

Chùm tia hiệu suất tốt nhất trong danh mục sản phẩm của chúng tôi

- Chùm tia sáng chiếu xa hơn tới 80 mét**

Bóng đèn phù hợp luật đường bộ để lái xe thú vị hơn

- Đèn hiệu suất cao được cho phép sử dụng trên đường bộ

Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Philips là lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

PHILIPS

Bóng đèn pha xe hơi2
Loại đèn: H4 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12 V, 60/55 W

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Nhiều ánh sáng hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Ánh sáng rực rỡ hơn tới 200%

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu gần, Đèn chiếu xa
- Chân cắm: P43t-38
- Chung loại và màu sắc: H4 12342 RGT 12V 60/55W P43t-38 S2
- Xác thực ECE: C0
- Dây sản phẩm: RacingVision GT200
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: H4

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 400 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 1650 ±15% / 1000 ±15%
- Nhiệt độ màu: 3600

Đặc tính điện tử

- Công suất: 60/55 W
- Điện áp: 12 V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12342RGTS2
- Mã đặt hàng: 01260930

Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8719018012609
- EAN3: 8719018012616
- Dạng đóng gói: S2

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều dài: 10.6 cm
- Chiều rộng: 5.6 cm
- Chiều cao: 13.0 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 22.0 g
- Số lượng gói: 2
- MOQ (dành cho chuyên gia): 10

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 32.5 cm
- Chiều rộng: 24.2 cm
- Chiều cao: 12.0 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1.614 kg

12342RGTS2/20

Những nét chính

Bóng đèn hiệu suất tốt nhất của chúng tôi

Philips RacingVision GT200 là bóng đèn hiệu suất tốt nhất trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, mang hiệu suất chùm tia chiếu siêu sáng của bóng đèn xe đua thể thao vào trong một thiết kế phù hợp luật đường bộ. Bóng đèn có ánh sáng sáng hơn tới 200% cho chùm sáng sắc nét và rõ ràng vượt trội. Thiết kế bóng đèn được tối ưu hóa cung cấp độ sáng cao hơn để bạn quan sát tốt hơn đoạn đường đi chuyên phía trước, giúp bạn lái xe an toàn và thú vị hơn.

Nhiều ánh sáng hơn trên đường đi

Các công nghệ lớp phủ in lụa và lớp phủ gradient mới, được cấp bằng sáng chế, giúp cho bóng đèn chiếu nhiều ánh sáng hơn xuống mặt đường, cải thiện tầm nhìn của bạn trong điều kiện lái xe ban đêm. Ngoài thông lượng tối đa, bóng đèn cũng mang đến ánh sáng phong cách, đặc biệt và phù hợp với xu hướng.

Độ sáng trên những đoạn đường cần quan sát

Các kỹ thuật sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision đảm bảo đường ngăn cách (cut-off line) sắc nét và tâm điểm (sweet spot) sáng hơn, mang lại độ sáng cao hơn trên những đoạn đường cần quan sát. Ngoài ra, thủy tinh thạch anh có nghĩa là khả năng chống sốc nhiệt tốt hơn để bảo vệ tuổi thọ của bóng đèn và khả năng hấp thụ tia cực tím tăng cường bảo vệ quang học đèn pha của bạn.

Mở rộng chùm sáng thêm 80 mét

Với chùm tia hiệu suất cực cao chiếu xa hơn tới 80 mét so với mức tối thiểu theo luật định, Philips RacingVision GT200 cho phép bạn nhìn rõ hơn đường đi phía trước, phát hiện các mối nguy tiềm ẩn sớm hơn, phản ứng nhanh hơn và định vị xe của bạn chính xác hơn trên đường đi. Tất cả mang đến cho bạn một trải nghiệm lái xe an toàn hơn và hài lòng hơn.

Bóng đèn phù hợp luật đường bộ

Bóng đèn pha Philips RacingVision GT200 được chứng nhận ECE và được công nhận rộng rãi phù hợp luật đường bộ. Tài xế có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn chiếu sáng rực rỡ và tuân thủ luật đường bộ với các quy định liên quan.

Đèn xe hơi chất lượng cao nhất

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Philips RacingVision GT200 tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.



Ngày phát hành
2023-09-16

Phiên bản: 1.2.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* So với tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu

** So với mức tối thiểu có được sau quy định của ECE, dựa trên độ rọi ở khoảng cách xa nhất từ ô tô là 1 Lux, áp dụng cho H4 và H7.