



Philips X-tremeVision G-force
車頭燈泡

燈具類型：H11

2 入裝
12V，55 W
更高亮度

12362XVGS2

享受全新極致產品提供的出色效能

亮度增加 130%

飛利浦 X-tremeVision G-force 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度及 10G 防震係數。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。

白光增強對比

- 燈光顯著增白，同時提升舒適度與安全性

耐用燈泡搭配 10G 防震係數

- 在使用壽命內保障您的安全，增加能見度，同時維持醒目
- 效能即代表更明亮的光線與更長的壽命
- 高耐用性的防震燈泡，提供 10G* 防震係數

亮度增加 130%，能見度更佳

- 最明亮的燈泡之一：極致照明效能
- 最多提供高出 130% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

強化安全性

- 符合道路法規的頂級安全頭燈

飛利浦品質

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

PHILIPS

車頭燈泡 2
燈具類型：H11 2 入裝，12V，55 W，更高亮度

規格

行銷規格

- 期望效果：效能
- 產品特色：更高亮度

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：PGJ19-2
- 型號：12362XVGS2
- 符合 ECE
- 範圍：X-tremeVision G-force
- 技術：鹵素
- 類型：H11

使用壽命

- 使用壽命：400 小時

照明特性

- 色溫：3400 K
- 流明：1350 ± 10%

電力特性

- 電壓：12 V
- 瓦數：55 W

訂購資訊

- 訂購條目：12362XVGS2
- 訂購代碼：204430

包裝資料

- 包裝類型：S2A
- EAN1: 8719018002044
- EAN3: 8719018002051

包裝產品資訊

- 每件總重：72.2 g
- 長度：11 cm
- 寬度：5.3 cm
- 高度：13.3 cm
- 包裝數量：2
- MOQ (專業人士適用)：10

外包裝資訊

- 長度：28.6 cm
- 寬度：14.1 cm
- 高度：12 cm
- 每件總重：0.35 kg

12362XVGS2

焦點

亮度最多高出 130%

完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision G-force 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。

極致照明效能

飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明立下里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。

顯著增白的光線

高達 3450 Kelvin 的明亮白光較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。

在使用壽命內保障您的安全

備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，危及您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision G-force 採用珍貴的氬氣氣體，經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。相較於任何其他高效能燈泡，您享有能見度及醒目度的時間也更長久。

更明亮的光線，更長的使用壽命

飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision G-force 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案 (* 以 13.2V 標準電壓測試 H4、H7、HB3 及 HB4)。

防震耐用性

「別讓您的車燈成為道路坑洞的犧牲品。今日的旅程對您的愛車來說可能不容易。飛利浦 X-tremeVision G-force 專為耐用而生。這些燈具經測試達 10G* 防震係數，以優異的耐用性著稱 (* 10 G 防震係數是依據 IEC 60810，適用於 H4、H7、H11 及 HIR2)。」

符合道路法規的安全頭燈

若想在法律規定的範圍值內升級您的車頭燈，飛利浦 X-tremeVision G-force 無疑是目前最安全、簡便與高效的選擇之一，且完全符合 ECE 認證。

最高品質的車用照明

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦原廠設備等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。X-tremeVision G-force 與 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen 等主要品牌的車型相容。請參閱產品選擇器指南以瞭解更多資訊。



發行日期 2023-09-16

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com