



Philips BlueVision ultra
Bola lampu depan

Jenis lampu: H7

Kemasan berisi: 2+2
12 V, 55 W
Gaya



12972BVUSM

Mengemudi dengan bergaya

Kecerahan terbaik dan cahaya biru bergaya yang unik

Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.

Efek Xenon biru terbaik bagi lampu halogen

- Cahaya putih terang 3700K di jalan
- BlueVision ultra menggunakan teknologi Gradient Coating™
- 2 sein W5W ditawarkan dengan BlueVision ultra
- Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi
- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Lampu mobil bermutu sangat tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Pabrikan Peralatan Orisinal

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil
- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

PHILIPS

Bola lampu depan

Jenis lampu: H7 Kemasan berisi: 2+2, 12 V, 55 W, Gaya

12972BVUSM

Kelebihan Utama

2 sein W5W yang ditawarkan



Berikan tampilan biru penuh gaya pada mobil Anda dengan 2 sein biru W5W yang ditawarkan

Cahaya putih terang 3700K

Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan dan efek unik pada optiknya membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.

Teknologi lapisan unik



Berkat teknologi Gradient Coating™ yang eksklusif, BlueVision ultra makin meningkatkan efek xenon pada lampu depan.

Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips

Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana?
Penawaran Philips Automotive meliputi semua

fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

Pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

Bola lampu depan

Jenis lampu: H7 Kemasan berisi: 2+2, 12 V, 55 W, Gaya

12972BVUSM

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Efek terbaik Xenon

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu kabut depan, Lampu dekat
- Alas: PX26d
- Nama resmi: H7 BlueVision ultra
- Pengesahan ECE
- Produk: BlueVision Ultra
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H7

Masa pakai

- Masa pakai: 400 jam

Karakteristik cahaya

- Lumen: 1.500 lm
- Suhu warna: 4000 K

Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12972BVUSM
- Kode pemesanan: 35036428

Data Kemasan

- Jenis kemasan: SM
- EAN1: 8727900350364
- EAN3: 8727900350371

Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 5,6 cm
- Tinggi: 12,62 cm
- Berat bersih per buah: 27 g
- Berat kotor per buah: 86,4 g
- Panjang: 10,6 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 5

Informasi kemasan luar

- Panjang: 29,6 cm
- Lebar: 11,6 cm
- Tinggi: 14 cm
- Berat kotor per buah: 0,432 kg



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 5.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com