



Philips WhiteVision ultra
moto
Lâmpadas p/ faróis p/
motociclos

H4

Embalagem: 1
12 V, 60/55 W
Estilo branco irresistível

12342WVUBW

Aspetto nítido irresistível

Aspetto branco nítido

As WhiteVision ultra moto H4 da Philips, com a mais recente fórmula de revestimento, proporcionam 4200 kelvins excepcionais. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

Visual branco moderno com até 4200 kelvins

- Luz branca nítida até 4200 kelvins
- Faróis de halogéneo modernos que oferecem um visual muito elegante

Conforto com uma visão até 60% superior

- Visão até 60% superior para maximizar a claridade
- Luz branca para melhorar a visibilidade e o conforto

Segurança melhorada

- As nossas lâmpadas mais brancas para desempenho moderno na estrada

Desempenho homologado

- Excelentes faróis homologados para um visual elegante

Qualidade da Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

PHILIPS

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Estilo branco irresistível
- Vantagens esperadas: Até 4200 K

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38
- Designação: H4 12342 WVU 12 V 60/55 W BW
- Homologação ECE
- Alcance: WhiteVision ultra
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H4

Vida útil

- Vida útil: 540 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1650 ±15%/1000 ±15%
- Temperatura da cor: 4200 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 60/55 W
- Tensão nominal: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342WVUBW
- Código de encomenda: 2385830

Dados da embalagem

- Embalagem: Blister
- EAN1: 8719018023858
- EAN3: 8719018023865
- Tipo de embalagem: BW
- Quantidade na caixa: 1

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 35,8 g
- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.8 cm
- Altura: 12.9 cm
- Quantidade na embalagem: 1 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10 unid.

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 26.1 cm
- Largura: 19.6 cm
- Altura: 14.0 cm
- Peso bruto por unidade: 0,474 kg

Destaques

Luz branca nítida de 4200 kelvins

Com um máximo de 4200 kelvins, as lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto revolucionam o visual do seu motociclo com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!

Efeito branco perfeito

As Philips WhiteVision ultra moto são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas Philips WhiteVision ultra moto são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.

Excelentes faróis homologados

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear os condutores que circulam em sentido contrário.

Luz de conforto para visibilidade

A fórmula de revestimento Philips WhiteVision ultra moto com a luz branca sofisticada melhora significativamente a visibilidade durante a noite e melhora o conforto do condutor, reduzindo o cansaço ocular. Quando o design está em conformidade com a funcionalidade, o condutor desfruta de um excelente visual e de melhor conforto durante a condução.

Visão até 60% superior

Uma maior configuração do feixe, com até 60% mais visão em comparação com as disposições mínimas legais, permite-lhe ver outros utilizadores da estrada de forma mais clara, bem como ser mais visível. Além disso, melhora a segurança e proporciona-lhe mais tempo para reagir a potenciais perigos na estrada.

Concebidas para uma visão elegante

Luzes melhores e mais brilhantes permitem um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamentos otimizada e de elevada precisão, enchimento de gás de elevada pressão, revestimento de elevada precisão e vidro de quartzo anti-UV de elevada qualidade, as lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto estabelecem um novo padrão para a luz branca homologada. Concebidas para um estilo e visibilidade fantásticos, estes faróis proporcionam uma experiência de condução mais descontraída e divertida.

Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As Philips WhiteVision ultra moto são compatíveis com modelos de motociclos das principais marcas.



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com