

# that's easy to fit



Philips Ultinon Essential  
Moto LED  
Moto 頭燈燈泡

LED-HL [~HS1]

亮度增加 100%  
6500 K 精亮白光  
適用於兩輪車款的輕巧設計



11636UEMX1

## 超群出眾

### 安裝簡單的時尚 LED 照明

這款燈泡與大多數兩輪車款相容，可輕鬆提升時尚品味與安全性。Ultinon Essential Moto LED 頭燈燈泡的造型時髦，可有效管理熱能，帶來始終如一的高效能路照效果。

#### 有效熱能管理

- 高效散熱功能提供優質冷卻效果

#### 時尚白色外觀

- 享受時尚白光體驗

#### 飛利浦品質可靠

- 最高品質的飛利浦汽車照明
- 只要長效性能，不要提早故障

#### 亮度強大

- 體驗更優異的能見度

#### 與大多數機車相容

- 輕巧設計讓安裝更加快速簡易

# PHILIPS

## Moto 頭燈燈泡 2

LED-HL [-HS1] 亮度增加 100%，6500 K 精亮白光，適用於兩輪車款的輕巧設計

# 規格

### 行銷規格

- 期望效果：改造您的照明
- 產品特色：飛利浦 LED 燈

### 產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：PX43t-38
- 型號：LED-HL [-HS1]
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon Essential Moto
- 技術：LED
- 類型：LED-HL [-HS1]

### 使用壽命

- 使用壽命：5 年

### 照明特性

- 色溫：6500 K
- 流明：500

### 電力特性

- 瓦數：6 W
- 電壓：12 V

### 訂購資訊

- 訂購條目：11636UEMX1
- 訂購代碼：00430730

### 包裝資料

- 包裝類型：X1
- EAN1：8719018004307
- EAN3：8719018004314

### 包裝產品資訊

- 長度：6.5 cm
- 寬度：4.5 cm
- 高度：11.5 cm
- 包裝數量：1
- MOQ (專業人士適用)：10
- 每件淨重 [公克]：31

### 外包裝資訊

- 長度：23.6 cm
- 寬度：19.1 cm
- 高度：7.9 cm
- 每件淨重：481.5 g
- 每件總重 [公斤]：568.5

11636UEMX1/30

# 焦點

### 亮度增加 100%

高效能飛利浦 Ultinon Essential moto LED 的亮度增加 100%，帶來更清晰的前方能見度，不僅安全升級，同時打造完美時尚外觀。均勻精準的光束模式讓您看得清楚，也能被看見，以策安全

### 6500 Kelvin 精亮白光

為機車加裝 Ultinon Essential moto LED 頭燈，量身打造時髦頂級外觀。頭燈色溫達 6500 Kelvin，可投射時髦的白光，讓您以時尚光束卓然出眾。

### 優異的冷卻效能

熱能管理是 LED 燈具效能的關鍵要素。內建鋁合金散熱片搭配陽極處理塗層可協助有效散熱，讓飛利浦 Ultinon Essential moto LED 頭燈能以高效散熱，即使溫度極高也能隨時提供最佳亮度，這是品質較差的 LED 燈無法企及之處。而且使用壽命更長，因此不需經常更換。

### 輕巧設計讓安裝更容易

Ultinon Essential Moto LED 採用輕巧設計，安裝容易，就連最小的兩輪車款頭燈都有空間裝進這款燈泡。

### 長效性能



想打造新潮有型外觀，您需要亮白色 LED 燈。但有些選擇新 LED 燈的顧客卻對使用經驗感到失望。這通常是因為產品聲稱的熱能管理效能，在真實世界的條件下無法實現。換句話說，他們購買了容易故障的劣質產品。飛利浦 Ultinon Essential LED 產品耐用可靠，在現實環境條件下可使用長達五年。

### 絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。



發行日期 2023-09-16

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)