



Philips WeatherVision  
Bohlam lampu depan

Jenis lampu: HB4  
Kemasan berisi: 2  
12 V, 55 W



9006WVS2

## Merasa aman saat mengemudi

### Ultimate yellow light

Lampu depan halogen Philips WeatherVision menghadirkan cahaya kuning 60% lebih banyak\* untuk meningkatkan visibilitas sehingga Anda dapat mengemudi dengan aman dalam cuaca buruk, seperti hujan, kabut, dan salju. Berstandar ECE\*\* untuk penggunaan yang sah di jalan raya.

#### Meningkatkan keamanan dengan peningkatan visibilitas

- Mengemudi lebih nyaman dan aman

#### Cahaya kuning terbaik untuk kontras yang lebih baik

- Cahaya kuning homogen untuk kontras yang lebih baik di jalan raya

#### Lampu depan berkualitas tinggi dan sangat tahan lama

- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV
- Beragam lampu 12V untuk semua fungsi
- Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.
- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Memenuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi

# PHILIPS

Bohlam lampu depan  
Jenis lampu: HB4 Kemasan berisi: 2, 12 V, 55 W

9006WVS2

## Kelebihan Utama

### Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

### Peningkatan kontras



Dengan lapisan kuning homogen, WeatherVision menghadirkan cahaya kuning terbaik yang menembus lebih baik dalam kondisi cuaca buruk guna menjamin kegiatan berkendara yang lebih aman.

### Kualitas dan visibilitas tinggi

WeatherVision memberi Anda visibilitas hingga 60% lebih baik\* di jalanan agar Anda dapat melihat ke depan lebih jauh dan mengetahui

halangan dan rambu lalu lintas lebih awal.  
\*Kinerja berbeda per jenis bohlam

### Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

### Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior

### Pengesahan ECE

WeatherVision sepenuhnya berstandar ECE untuk penggunaan yang sah di jalan raya.

### Kaca kuarsa berkualitas tinggi

Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga bebas dari risiko ledakan. Lampu quartz-glass Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan suhu yang ekstrem. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam

### Tahan lembap

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam

### Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.

Bohlam lampu depan  
Jenis lampu: HB4 Kemasan berisi: 2, 12 V, 55 W

9006WVS2

# Spesifikasi

## Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Ultimate yellow light
- Fitur utama produk: 2900K

## Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh tambahan, Lampu jauh, Lampu dekat
- Alas: P22d
- Nama resmi: HB4 WeatherVision
- Pengesahan ECE
- Penandaan ECE: Tidak Ada
- Produk: WeatherVision
- Teknologi: Halogen
- Jenis: HB4

## Masa pakai

- Masa pakai: 400 j

## Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 2900 K
- Lumen: 1095 ± 15% lm

## Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

## Informasi pemesanan

- Kode pemesanan: 35381530

## Data Kemasan

- Jenis kemasan: S2
- EAN1: 8727900353815
- EAN3: 8727900353822

## Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 5,3 cm
- Tinggi: 10,9 cm
- Berat bersih per buah: 20,4 g
- Berat kotor per buah: 126,5 g
- Panjang: 10,9 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 20

## Informasi kemasan luar

- Panjang: 27,6 cm
- Lebar: 22,8 cm
- Tinggi: 12,6 cm
- Berat kotor per buah: 2,53 kg



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dibandingkan bohlam halogen standar  
\*\* Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam