



Philips CityVision Moto  
Лампы головного  
освещения для  
МОТОЦИКЛОВ

Тип лампы: HS1

В упаковке: 1 шт.  
12 В, 35/35 Вт

12636CTVBW

## Безопасность и уверенность на дороге

До 40% больше видимости

Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость.

### Устойчивость к вибрациям

- Устойчивость к вибрациям до 10 G

### Передовая технология

- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла
- Philips — выбор большинства ведущих производителей мотоциклов.

### Вы более заметны на дороге

- Разработано для передвижения по городу
- Уникальный оранжевый оттенок внутри фары
- До 40 % больше видимости на дороге

# PHILIPS

## Особенности

### Уникальный оранжевый оттенок



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для передвижения на мотоцикле по городу. Благодаря уникальному оранжевому оттенку лампы Philips заранее привлекают внимание участников дорожного движения.

### Разработано для использования в городе



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для повышения безопасности водителей при передвижении в городе. Привлекающий внимание оранжевый оттенок света в сочетании с увеличенной на 40 % световой отдачей позволяет более безопасно передвигаться в транспортном потоке и играет большую роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.

### Сертификация ECE



Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке

оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

### Улучшенные характеристики светового луча

Лампы головного освещения Philips CityVision Moto обеспечивают до 40 % больше видимости на дороге и повышают безопасность передвижения. Благодаря улучшенной видимости лампы для мотоциклов Philips позволяют быстрее реагировать на препятствия и предупреждают дорожно-транспортные происшествия.

### Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдерживать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое

внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

### Выбор производителей

Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Устойчивость к вибрациям



Лампы Philips CityVision Moto разработаны с применением передовых технологий для обеспечения более долгого срока службы и устойчивости к вибрациям до 10 G. Лампы для мотоциклов оснащены высокопрочной нитью накаливания с двойной спиралью для устойчивости к различным видам вибрации, включая механические удары.

# Характеристики

## Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Вас увидят, Вы увидите

## Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX43t
- Обозначение: HS1 CityVision Moto
- Линейка продукции: CityVision Moto
- Технология: Галоген
- Тип: HS1

## Срок службы

- Срок службы: До 400 ч<br>

## Световые характеристики

- Люмен: 825 ± 15 %
- Цветовая температура: До 3200 К

## Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 35/35 Вт
- напряжение: 12 В

## Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12636CTVBW
- Код для заказа: 39894630

## Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8727900398946
- EAN3: 8727900398953

## Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 46.3 г
- Длина: 9.500 см
- Ширина: 4.860 см
- Высота: 12.900 см
- Вес нетто одного изделия: 22 г
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 10

## Информация об упаковке

- Длина: 25.500 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 463 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 14.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)