

PHILIPS

Эффективность и
долговечность

X-tremeVision Pro150

Тип лампы: H1

12В, 55Вт

До 150 % более яркий свет

До 350 ч

12258XVPS2



Высокая яркость для дополнительной безопасности

Лучшее сочетание мощности и долговечности

Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.

Уровень качества Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Яркость ламп увеличена на 150 % для лучшей видимости на дороге

- Видеть больше, чтобы водить безопаснее

Более длительный срок службы для ощущения безопасности

- До 450 часов использования при высокой производительности²
- Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

Более высокие контрастность и обзор благодаря холодному свету

- Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

Особенности

Качественный свет для безопасного вождения

Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %¹, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

Больше срок службы, выше уровень безопасности

Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, H1: 350 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

Для концентрации при длительном вождении

При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 K (тип H7; H1: 3450 K) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше

сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

Одновременная замена обеих ламп

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет.

Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

Высококачественное автоосвещение

Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света
Характеристики изделия: До 150 % более яркий свет

Описание продукта

Применение: Дальний свет, Ближний свет

Цоколь: P14,5s

Обозначение: H1 12258 XVP 12 В 55 Вт P14,5s S2

Соответствие нормам ECE: ДА

Линейка продукции: X-tremeVision Pro150

Технология: Галоген

Тип: H1

Срок службы

Срок службы: 350 ч

Световые характеристики

Цветовая температура: 3450 K

Яркость в люменах [лм]: 1550 ±15 %

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 55 Вт

напряжение: 12 В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12258XVPS2

Код для заказа: 00565628

Информация об упаковке

Тип упаковки: S2

EAN1: 8719018005656

EAN3: 8719018005663

Информация об упакованном продукте

Длина: 10.6 см

Ширина: 5.6 см

Высота: 13.0 см

Количество упаковок: 2

MOQ (для профессионалов): 5

Информация об упаковке

Длина: 29.6 см

Ширина: 11.6 см

Высота: 14.0 см

Вес брутто одного изделия: 0.454 кг

