



Philips WhiteVision ultra
Lâmpada para faróis de
automóveis

Tipo de lâmpada: H1

Embalagem: 2 + 2
12 V, 55 W

Estilo branco irresistível

12258WVUSM

Aspetto nítido irresistível

As luzes brancas elegantes mais recentes para o seu carro

As Philips WhiteVision ultra, com a mais recente fórmula de revestimento, proporcionam uma luz branca fantástica. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

Visual branco moderno

- Faróis de halogéneo modernos que oferecem um visual muito elegante
- Luz branca nítida

Desempenho homologado

- Excelentes faróis homologados para um visual elegante

Segurança melhorada

- Não comprometa a segurança, substitua aos pares
- As nossas lâmpadas mais brancas para desempenho moderno na estrada

Conforto com uma visão até 60% superior

- Luz branca para melhorar a visibilidade e o conforto
- Visão até 60% superior para maximizar a claridade

Qualidade da Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

PHILIPS

Lâmpada para faróis de automóveis
Tipo de lâmpada: H1 Embalagem: 2 + 2, 12 V, 55 W, Estilo branco irresistível

12258WVUSM

Destques

Luz branca nítida

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra revolucionam o visual do seu automóvel com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!

Efeito branco perfeito

As Philips WhiteVision ultra são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.

Excelentes faróis homologados

As lâmpadas para faróis WhiteVision ultra modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear o carro da frente.

Luz de conforto para visibilidade

A nova fórmula de revestimento WhiteVision ultra com a luz branca sofisticada melhora significativamente a visibilidade durante a noite e melhora o conforto do condutor, reduzindo o cansaço ocular. Quando o design está em conformidade com a funcionalidade, o condutor desfruta de um ótimo visual e de melhor conforto de condução.

Visão até 60% superior

Uma maior configuração do feixe, com até 60% mais visão em comparação com as disposições mínimas legais, permite-lhe ver outros utilizadores da estrada de forma mais clara, bem como ser mais visível. Além disso, melhora a segurança e proporciona-lhe mais tempo para reagir a potenciais perigos na estrada.

Concebidas para uma visão elegante

Luzes melhores e mais brilhantes permitem um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamentos otimizada e de elevada

precisão, enchimento de gás de elevada pressão, revestimento de elevada precisão e vidro de quartzo UV de elevada qualidade, os faróis Philips WhiteVision ultra estabelecem um novo padrão para a luz branca homologada. Concebidos para um estilo e visibilidade fantásticos, estes faróis proporcionam uma experiência de condução mais descontraída e divertida.

Substituição aos pares

É simplesmente mais eficiente mudar as lâmpadas para faróis aos pares em vez de substituir apenas a que está fundida. As lâmpadas novas e modernas têm um maior fluxo luminoso e um melhor desempenho, oferecendo uma experiência de condução mais segura. Em geral, os benefícios e as vantagens da substituição aos pares são muitos: menos problemas, economia de custos, prevenção de falha dos faróis, um feixe mais brilhante e mais equilibrado, mas, acima de tudo, mais segurança.

Iluminação automóvel de alta qualidade



As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são concebidos e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As WhiteVision ultra são compatíveis com os modelos de automóveis das marcas importantes, tais como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo
- Destaque do produto: Aspeto branco nítido

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios, Dianteira de nevoeiro
- Encaixe: P14,5s
- Designação: 12258WVUSM
- Homologação ECE
- Alcance: WhiteVision ultra
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H1

Vida útil

- Vida útil: 250 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1550 ±15% lm
- Temperatura da cor: até 3700 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12258WVUSM
- Código de encomenda: 00525028

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: SM
- EAN1: 8719018005250
- EAN3: 8719018005267

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 72.2 g
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 5.3 cm
- Altura: 13.3 cm
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 5

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 28.6 cm
- Largura: 14.1 cm
- Altura: 12 cm
- Peso bruto por unidade: 0.35 kg



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com