



Philips WhiteVision ultra
Tradisjonelle kupé- og
signallyspærer

Type lampe: PSX24W

Pakke à 1
Lekker hvitt lys

12276WVUB1

Klart, lekkert lys

Det siste innen hvitt lys for bilen

Philips WhiteVision ultra har den nyeste overflateformelen og gir fantastisk hvitt lys. Dette er de hviteste halogenlampene til bruk på veien i vår portefølje, og det perfekte valget hvis du ønsker et stilig utseende.

Hvitt, stilig lys

- Hvitt lys for bedre sikt og komfort
- Tåkelys til oppgradering som ser svært stilige ut
- Klart hvitt lys

Tillatt på offentlige veier

- Flotte tåkelys som er tillatt på offentlige veier, med stilig lys

Forbedret sikkerhet

- Ikke ta lett på sikkerheten. Bytt ut begge pærene samtidig.
- Lyspærer med hvitt lys for stilig lys på veien

Kvalitet fra Philips

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: Klart hvitt lys

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fremre tåkelys
- Base: PG20/7
- Betegnelse: 12276WVUB1
- Typegodkjent ECE
- Serie: WhiteVision ultra
- Teknologi: Tradisjonelle lyspærer
- Type: PSX24 W

Levetid

- Levetid: 600 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 440 +16/-3 %
- Fargetemperatur: Opptil 3300 K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 24 W
- Spennings: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12276WVUB1
- Bestillingskode: 00545828

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8719018005458
- EAN3: 8719018005465

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 6.7 cm
- Bredde: 2.7 cm
- Høyde: 12.9 cm
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 5

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 15 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Høyde: 13 cm

12276WVUB1

Høydepunkter

Klart hvitt lys

Philips WhiteVision ultra-tåkelys gjør bilen din flattere med skarpt hvitt lys. De er det riktige valget for å få god sikt og stil.

Kjølig hvitt lys

Philips WhiteVision ultra er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med konvensjonell teknologi. Den nye, avanserte formelen for sotet glass gjør WhiteVision ultra-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i tåkelysets reflektor, som passer til fargen på de oppgraderte pærene i frontlyktene.

Flotte tåkelys til bruk på veien

WhiteVision ultra-tåkelyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et livlig utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. De gir deg god sikt uten å ofre sikkerhet ved å blende sjåfører i møtende biler.

Komfortabelt lys som gir god sikt

Den nye WhiteVision ultra-formelen for sotet glass og det kjølige hvite lyset gir betydelig bedre sikt om natten, noe som øker sjåførens komfort ved å være mer behagelig for øynene. Når design møter funksjonalitet, får du et flott utseende og mer komfortable kjøreturer.

Stilig utforming og god sikt

Bedre og klarere lys øker ytelsen på veien. Glødetrådets optimaliserte, presise form, det høye gasstrykket, formelen for sotet glass og UV-kvartsglasset av høy kvalitet gjør at Philips WhiteVision ultra-pærene setter en ny standard for hvitt lys til bruk på veien. Disse lyktene er bygget for å gi god sikt og stil, slik at kjøreturen blir mer avslappende og morsom.

Bytt parvis

Det er ganske enkelt mer effektivt å skifte begge lyktene samtidig enn bare å erstatte den defekte. Generelt er det mange fordeler ved å bytte begge lyktene samtidig: mindre stress, lavere kostnader, ingen defekte pærer, en klarere og mer balansert stråle, og, fremfor alt, sikkerhet.

Billys av høyeste kvalitet



De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' originale kvalitetsprodukter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produktionskvalitet. WhiteVision ultra er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å finne mer informasjon.



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com