



Philips Ultinon LED
Blinklyspære

LED-T20 [~W21W]

Antall lyskilder: 2
Rødt, intenst lys på 12 V
Brems, bakre tåke

11065ULRX2

Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse.

Holdbar LED-kvalitet

Hvis du vil kjøre med stil, kan du velge signallys med intense farger. Philips Vision LED-bremselys [~W21W] lyser intenst rødt og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut.

Få en oppgradert stil

- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Sterkere LED utvendig

- Lysene tennes umiddelbart og gjør bråbremsingen tryggere
- Sterkere lys for bedre sikkerhet

Langtidsholdbare LED

- Bilbelysning fra Philips gir kjørelens av ypperste kvalitet
- Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

God lysspredning

- God lysfordeling for bedre sikt

PHILIPS

Blinklyspære2

LED-T20 [~W21W] Antall lyskilder: 2, Rødt, intenst lys på 12 V, Brems, bakre tåke

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: Klare signaler Stilig kjøreopplevelse

Produktbeskrivelse

- Bruk: Brems, bakre tåke
- Base: WX3x 16d
- Betegnelse LED-type: LED-T20 [~W21W]
- Typegodkjent ECE: NO
- Merking ECE: -
- Serie: Ultinon LED
- Tekniske funksjoner: Øyeblikkelig på
- Teknologi: LED
- Type: [~W21W]

Levetid

- Levetid: Opptil åtte år

Lysegenskaper

- Lumen: 80
- Fargetemperatur: Rød

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 2,7 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11065ULRX2
- Bestillingskode: 5007630

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018050076
- EAN3: 8719018050083
- Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 6.8 cm
- Bredde: 2.8 cm
- Høyde: 9.2 cm
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 20

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19.5 cm
- Bredde: 15.1 cm
- Høyde: 8.5 cm
- Bruttovekt per del: 0.6 kg

11065ULRX2

Høydepunkter

Stilige signallysfarger

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Bremselys som tenes umiddelbart

Glødepærer bruker noe tid på å lyse opp og oppnå maksimal effekt. LED lyser derimot opp umiddelbart. Differansen måles i brøkdeler av et sekund. Når du bråbremser, kan brøkdeler av et sekund være utslagsgivende. Ved 100 km/t tilsvarer for eksempel bare fire tideler av et sekund en reaksjonsavstand på 11 meter. Det tilsvarer omtrent 2,5 billengder før du rekker å reagere. Med Philips LED-bremselys vil bilføreren bak deg umiddelbart oppfatte at du bremses.

God lysspredning

Serien med utvendige Philips LED er utformet for å gi smartere lysfordeling som sørger for at det utvendige lyset projiseres der du trenger det (enten du rygger, bremses eller signaliserer med lysene). Med bredvinklet og god lysfordeling ser du ikke bare veien bedre, men andre bilførere ser også deg bedre.

Kvalitet tilpasset for kjøretøy

De teknologisk avanserte Philips-lysene er viden kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips-produktene med kvalitet tilpasset kjøretøy, er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produktionskvalitet. Store bilprodusenter velger lyskilder fra Philips, fordi du er sikret kvalitet når du kjøper Philips. Du får kraftig, klart lys og nøyaktig lysstrålytelse. Du får et stilfullt produkt.

Klar, ferdig, installert!

Siden frontlysene er utformet for å kunne installeres enkelt, vil bilførere med erfaring fra vedlikehold enkelt kunne oppgradere kompatible lys. Men det anbefales likevel at du får de nye Philips XtremeUltinon LED-lysene installert av en profesjonell mekaniker, siden denne sørger for at alt er klappet og klart til bruk. Disse lysene er riktignok kompatible med et bredt utvalg av bilmodeller, men passer ikke i alle biltyper.

Bli sett med sterke lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Sterke signallys sørger for at du ses for forbedret sikkerhet. Philips Ultinon LED-signallys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping.



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.