



Philips WeatherVision
车头灯灯泡

灯泡类型：H1
每包 2 个
12 伏，55 瓦



12258WVS2

感受更安全，驾驶更安心

极致黄色光

飞利浦全效光系列卤素车头灯可使路面照明增亮高达 60% 提供高穿透力金色光*，可在恶劣天气下，如雨、雾、雪天增强可见性和行车安全性。产品符合 ECE 法规认证**。

通过增强可视性，提高安全性

- 提高驾驶舒适度和安全性

极致黄色光，对比度更佳

- 均匀黄光，在道路上获得更好的对比度

高品质、超久耐用的车头灯

- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
- 飞利浦汽车灯高度抗湿 ^
- 符合 ECE 认证高质量标准

PHILIPS

车头灯灯泡
灯泡类型: H1 每包 2 个, 12 伏, 55 瓦

产品亮点

成对更换



强烈建议成对更换, 以获得均衡的灯光效果

更高的对比度



WeatherVision 采用均匀黄色涂层, 在恶劣天气条件下提供穿透性更强的极致黄光, 确保驾驶更加安全。

抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯, 使其免受有害的紫外线辐射, 这使得飞利浦紫外

线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件, 同时保证车头灯的使用寿命。

汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿, 引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能? 飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能: 远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位 / 停车灯、室内灯。

ECE 认证

WeatherVision 完全符合 ECE, 可以在道路上合法使用。

高质量和可见度

WeatherVision 让您在道路上的视野增加达 60%*, 便于您看清前方, 更早发现障碍物和交通标志。* 性能因适灯光类型而异

高品质的石英玻璃

抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大, 能够更大限度的防震, 抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大, 因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^ 适用于多种灯泡类型

抗湿性

灯泡点亮时, 只有石英玻璃制成的灯泡 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 才能抵抗热冲击: 例如, 如果一滴冷水接触到热灯泡, 当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^ 适用于多种灯泡类型

12258WVS2

规格

市场规格

- 使用效果: 极致黄色光
- 产品亮点: 2900K

产品描述

- 应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
- 底座: P14.5s
- 规格: H1 WeatherVision
- ECE 认证
- ECE 标志: N/A
- 范围: 全效光
- 技术: 卤素灯
- 类型: H1

寿命

- 寿命: 400 小时

光学特性

- 色温: 2900 K
- 流明: 1550 ± 15% lm

电子特性

- 电压: 12 伏
- 额定功率: 55 瓦

订单信息

- 订购代码: 36750830

包装数据

- 包装类型: S2
- EAN1: 8727900367508
- EAN3: 8727900367515

包装产品信息

- 宽度: 5.3 厘米
- 高度: 10.9 厘米
- 每件净重: 21.5 克
- 每件毛重: 126.5 克
- 长度: 10.9 厘米
- 包装数量 / MOQ: 20

外包装信息

- 长度: 27.6 厘米
- 宽度: 22.8 厘米
- 高度: 12.6 厘米
- 每件毛重: 1.15, 2.53 千克



发行日期 2023-09-16

版本: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 与标准卤素灯泡比较
** 适用于多种灯光类型