



Philips WhiteVision
lâmpada para faróis de
automóveis

Tipo de lâmpada: H7

Embalagem: 1
12 V, 55 W
Estilo



12972WHVB1

A segurança nunca foi tão atractiva

Efeito intenso de xénon branco

As lâmpadas WhiteVision da Philips criam um aspeto intenso de xénon branco nos faróis do automóvel para a melhor experiência de condução à noite. A luminosidade com 60% de luz mais branca torna-as a combinação ideal de estilo e segurança.

Luz branca máxima para um melhor contraste

- Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

Máxima visibilidade, ótima aparência

- Uma excelente experiência de condução com um efeito de xénon branco intenso
- Efeito de xénon branco para aparência topo de gama
- Visão até 60% superior para maximizar a claridade
- Feixe nítido com luz branca intensa

Equipamento original, 100% legal para circulação

- A melhor vida útil da sua classe para conforto de condução prolongado
- As lâmpadas para automóveis da Philips são extremamente resistentes
- 100% legal para circulação, 100% de luz branca intensa
- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

PHILIPS

Destaques

100% legal para circulação

A WhiteVision possui a certificação ECE e é a primeira luz branca intensa legal para circulação. Esta proporciona-lhe a melhor visibilidade sem comprometer a segurança devido a encandeamentos do carro à sua frente.

Uma excelente experiência de condução

Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.

A melhor vida útil da sua classe

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision (disponíveis em H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) foram concebidas para durar. Estas oferecem-lhe uma vida útil longa e fiável de até 450 horas*. Isto é significativamente maior do que o oferecido pela concorrência. Resultam em menos substituições e uma melhor relação qualidade/preço. (*H4 e H7 testadas com voltagem padrão de 13,2 V)

Escolha dos fabricantes de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido

inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Feixe branco cristalino

Com até 3700 kelvins e luz branca intensa, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco cristalino que elimina a escuridão instantaneamente. O melhor feixe para a melhor experiência de condução.

Maior contraste, condução mais segura

Luz branca máxima com uma temperatura de cor de até 3700 Kelvin significa que as lâmpadas para faróis fornecem melhores reflexos das marcações e dos sinais na estrada. A luz mais branca mantém-no alerta à noite, para que possa desfrutar de uma experiência de condução mais confortável durante a noite.

Alta qualidade, alta resistência

O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de falhas antecipadas. As lâmpadas para automóvel em vidro de quartzo UV da Philips permitem mais pressão no interior das lâmpadas para produzir uma luz mais potente e assegurar uma vida útil prolongada.

Visão até 60% superior

Fluxo luminoso melhorado em até 60% que permite que seja visto mais facilmente pelos outros utilizadores da estrada. Aumenta a segurança, garantindo mais tempo para reagir a potenciais perigos.

Efeito de xénon branco

A WhiteVision confere às luzes do seu automóvel a aparência de alta qualidade dos carros topo de gama.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo
- Destaque do produto: Efeito intenso de xénon branco

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios, Máximos adicionais
- Encaixe: PX26d
- Designação: H7 WhiteVision
- Homologação ECE
- Marca CEE: E1 22Z
- Alcance: WhiteVision
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H7

Vida útil

- Vida útil: 450 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1500 ±10% lm
- Temperatura da cor: até 3700 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12972WHVB1
- Código de encomenda: 36987830

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: B1
- EAN1: 8727900371604
- EAN3: 8727900371611

Informação do produto embalado

- Largura: 3,7 cm
- Altura: 12,9 cm
- Peso líquido por peça: 12 g
- Peso bruto por unidade: 22,92 g
- Comprimento: 9,5 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 20,1 cm
- Largura: 19,4 cm
- Altura: 14,6 cm
- Peso bruto por unidade: 0,496 kg



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Em comparação com lâmpadas de halogéneo convencionais
** A aplicação varia dependendo do tipo de lâmpada