



Philips CityVision Moto  
Bóng đèn pha

Тип лампи: H4

В упаковці: 1 шт.  
12 В, 60/55 Вт

12342CTVBW

## Почувайтесь у безпеці, їдьте безпечно

### До 40% більше видимості

Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі.

#### Стійкість до вібрації

- Стійкість до вібрації до 10G

#### Сучасна технологія

- Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Philips – це вибір провідних виробників мотоциклів.

#### Будьте помітними в потоці транспорту

- Призначені для мотоциклістів у місті
- Виразний оранжевий ефект фари
- На 40% більше видимості на дорозі

# PHILIPS

Bóng đèn pha<br>

Тип лампи: H4 В упаковці: 1 шт., 12 В, 60/55 Вт

## Основні особливості

### Виразний оранжевий ефект



Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для міських мотоциклістів. Завдяки виразному оранжевому ефекту мотоциклетні лампи Philips привертають увагу водіїв та дозволяють завчасно помітити мотоцикліста.

### Призначені для використання в місті



Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для підвищення безпеки мотоцикліста під час руху в потоці міського транспорту. Оранжевий ефект, який привертає увагу, а також на 40% більша інтенсивність світла забезпечують більшу безпеку під час руху в місті та допомагають запобігти аваріям.

### Стійкість до вібрації



Лампи Philips CityVision Moto створено з застосуванням сучасної технології, яка забезпечує стійкість до вібрації до 10G і працює довше. Ці мотоциклетні лампи мають надзвичайно міцну подвійну спіральну нитку розжарювання, яка витримує вібрацію в значному діапазоні (зокрема, фізичні удари).

### Відповідність стандартам ECE



Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001,

12342CTVBW

ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

### Більша проєкція світлового пучка

Лампи для фар Philips CityVision Moto забезпечують на 40% більше світла на дорозі та активно сприяють підвищенню рівня безпеки водія. Завдяки кращій видимості на дорозі мотоциклетні лампи Philips дають змогу краще розпізнавати перешкоди та запобігти аваріям.

### Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

### Вибір виробників

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Bóng đèn pha<br>

Тип лампи: H4 В упаковці: 1 шт., 12 В, 60/55 Вт

12342CTVBW

# Специфікації

## Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: Nhi?u ánh sáng h?n 40%<br>

## Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: P43t-38
- Позначення: H4 CityVision Moto
- Лінійка: CityVision Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: H4

## Характеристики світла

- Колірна температура: До 3200 K

## Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 60/55 Вт
- Напруга: 12 В

## Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12342CTVBW
- Код замовлення: 39896030

## Дані упаковки

- Тип упаковки: Блістер-упаковка
- EAN1: 8727900398960
- EAN3: 8727900398977

## Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 46.4 г
- Довжина: 9.500 см
- Ширина: 4.860 см
- Висота: 12.900 см
- Вага нетто однієї одиниці: 22.2 г
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 10

## Інформація про упаковку

- Довжина: 25.5 см
- Ширина: 19 см
- Висота: 13 см
- Вага брутто однієї одиниці: 464 г



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)