



Philips RacingVision GT200
汽车车头灯灯泡

灯泡类型：H4
每包 2 个
12 伏，60/55 瓦



12342RGTS2

性能非凡 且安全合法的灯泡产品

让我们的灯光助您的驾驶之旅提升到新层次

如果您热爱驾驶，让飞利浦 RacingVision GT200 新极速光汽车灯泡提升您的汽车体验。亮度高达 200%，光照长度超过 80 米，意味着更好的视觉和更快的反应，更令人兴奋的驾驶体验。

增亮高达 200% 提升驾驶体验

- 全新石英玻璃技术，带来精确的光输出
- 全新灯泡涂层技术可很大程度提高光通量
- 看看能见度和驾驶激情方面的巨变

飞利浦产品组合中性能最佳的灯卤素灯泡

- 比最低法规远 80 米的照射光束（2）

完全符合道路法，畅享驾驶体验

- 高性能灯，经认可可用于公共道路

飞利浦质量保证

- 飞利浦是主要汽车制造商的选择

PHILIPS

规格

市场规格

- 使用效果: 亮度更高
- 产品亮点: 光量增加 200%

产品描述

- 应用: 近光灯
- 应用 2: 远光灯
- 基座: P43t-38
- 规格: H4 12342 RGT 12V 60/55W P43t-38 S2
- ECE 认证
- 范围: RacingVision GT200 新极速光
- 技术: 卤素灯
- 类型: H4

寿命

- 寿命: 400 小时

光学特性

- 流明: $1650 \pm 15\%$ / $1000 \pm 15\%$
- 色温: 3600

电子特性

- 额定功率: 60/55 瓦
- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 12342RGTS2/30
- 订购代码: 01260930

包装数据

- EAN1: 8719018012609
- EAN3: 8719018012616
- 包装类型: S2

包装产品信息

- 长度: 10.6 厘米
- 宽度: 5.6 厘米
- 高度: 13.0 厘米
- 每件净重: 22.0 克
- 包装数量: 2
- MOQ (适用于专业买家): 10

外包装信息

- 长度: 32.5 厘米
- 宽度: 24.2 厘米
- 高度: 12.0 厘米
- 每件毛重: 1.614 千克

产品亮点

飞利浦性能最佳的灯卤素灯泡

飞利浦 RacingVision GT200 新极速光是我们产品组合中一款性能出色的产品, 它提供了出众的赛车灯泡能见度, 适用于公共道路。带来亮度高达 200% 的灯光 (1), 清晰锐利。优化的灯泡设计提供更高亮度, 以获得前方道路的出色视角, 为您提供更安全、更激情的驾驶体验。

增强驾驶中的照明

全新专利梯度和丝印涂层技术使这些灯泡可将更多光投射到道路上, 从而提高夜间驾驶条件下的可见性。除了很大程度提高通量, 还可让您尽享适宜的时尚、出众光。

提供您需要的驾驶亮度

采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术, 可确保提供清晰的分界线和明亮的有效点, 从而在需要时为您带来更大亮度。此外, 石英玻璃还具有更大的耐热冲击力, 可保护灯泡的使用寿命并增强紫外吸光度, 从而保护您的车头灯光学器件。

将光束延伸 80 米

飞利浦 RacingVision GT200 新极速光的高性能光束可达到比最低法定标准远 80 米 (2) 的范围, 让您可以看到更多前方道路情况。尽早发现潜在危险, 更快地作出反应, 在道路上更准确地定位您的车辆。带来更安全、更令人满意的驾驶体验。

符合道路法、性能出色的灯泡

飞利浦 RacingVision GT200 新极速光头灯灯泡经 ECE 认证, 可用于公共道路。注重性能的驾驶者可尽享明亮生动又 100% 合法合规的灯泡使用体验。

优质的车辆照明

技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业, 并具有 100 多年的历史。飞利浦原装设备质量产品遵循严格的质量控制流程 (包括适用 ISO 规范) 进行设计和开发, 高生产标准始终保持如一。飞利浦 RacingVision GT200 新极速光与主要品牌的车型兼容, 如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。



发行日期 2023-09-16

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com