



Philips WhiteVision ultra
Стандартные лампы для
салона и сигнальные
лампы

Тип лампы: PSX24W

В упаковке: 1 шт.
Стильный и яркий белый свет

12276WVUB1

Яркий и эффектный внешний вид

Стильные автомобильные лампы с белым светом

Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

Стильный белый свет

- Белый свет для повышенной видимости и комфорта
- Установите противотуманные фары, которые обеспечат сильный внешний вид
- Яркий белый свет

Для дорог общей сети

- Яркое противотуманное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

Больше безопасности

- Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами
- Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

Качество Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

PHILIPS

Основные особенности

Яркий белый свет

Противотуманные фары Philips WhiteVision Ultra с ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

Холодный белый свет

Philips WhiteVision Ultra — стильные традиционные лампы головного освещения, близкие по качеству и внешнему виду к светодиодным. Благодаря использованию тонированного стекла новой формулы противотуманные фары WhiteVision Ultra излучают максимально яркий белый свет, допустимый на дорогах общей сети, и придают стильный вид автомобилю.

Яркие противотуманные фары для дорог общей сети

Противотуманные фары WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту ЕС и соответствуют всем требованиям к автомобильным лампам. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед автомобилем, обеспечивая великолепную видимость.

Великолепная видимость и комфорт

Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с тонированным стеклом новой формулы и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид автомобиля.

Разработаны для стильного освещения

Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и производительность на дороге. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей, газу под высоким давлением и тонированному

кварцевому стеклу с особой технологией и защитой от УФ-излучения лампы Philips WhiteVision Ultra задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид автомобиля и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

Заменять парами

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы. Замена обеих ламп имеет множество преимуществ: это требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, позволяет предотвратить неисправности ламп, обеспечивает более яркий и сбалансированный луч света, но самое главное — повышает безопасность во время вождения.

Высококачественное автоосвещение



Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Яркий белый свет

Описание продукта

- Применение: Передняя противотуманная фара
- Цоколь: PG20/7
- Обозначение: 12276WVUB1
- Соответствие нормам ECE: DA
- Линейка продукции: WhiteVision Ultra
- Технология: Обычная лампа
- Тип: PSX24W

Срок службы

- Срок службы: 600 ч.

Световые характеристики

- Люмен: 440 +16/-3 %
- Цветовая температура: до 3300 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 24 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12276WVUB1
- Код для заказа: 00545828

Информация об упаковке

- Тип упаковки: B1
- EAN1: 8719018005458
- EAN3: 8719018005465

Информация об упакованном продукте

- Длина: 6.7 см
- Ширина: 2.7 см
- Высота: 12.9 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 5

Информация об упаковке

- Длина: 15 см
- Ширина: 13.5 см
- Высота: 13 см



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com