

Philips X-tremeVision G-force  
Pære til frontlys

Type lampe: H1

Pakke à: 2  
12 V, 55 W  
Mer lys



12258XVGS2

## Kraftigere enn noensinne

Opptil 130 % sterkere lys

Philips X-tremeVision G-force H1-billyspærer er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.

### Holdbare lys med vibrasjonsmotstand

- Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.
- Ytelse betyr mer lys og lengre levetid
- Lyspærer med varig vibrasjonsmotstand

### Hvitt lys for mer kontraster

- Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet

### Opptil 130 % kraftigere lys for bedre synlighet

- En av de skarpeste lyspærene for utmerket lys
- Se lengre og reager raskere med opptil 130 % mer lysstyrke

### Forbedret sikkerhet

- Blant de tryggeste frontlysene som er tillatt på veien

### Kvalitet fra Philips

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

# PHILIPS

Pære til frontlys2  
Type lampe: H1 Pakke à: 2, 12 V, 55 W, Mer lys

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkt høydepunkt: Mer lys

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys, Fremre tåkelys
- Base: P14,5s
- Betegnelse: 12258XVGS2
- Typegodkjent ECE
- Serie: X-tremeVision G-force
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

## Levetid

- Levetid: 350 timer

## Lysegenskaper

- Fargetemperatur: Opptil 3500 K
- Lumen: 1550 ±15 % lm

## Elektriske egenskaper

- Spenning: 12 V
- Wattstyrke: 55 W

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12258XVGS2
- Bestillingskode: 35520828

## Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: S2
- EAN1: 8727900355208
- EAN3: 8727900355215

## Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 73.9 g
- Lengde: 11 cm
- Bredde: 5.3 cm
- Høyde: 13.3 cm
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 28.6 cm
- Bredde: 14.1 cm
- Høyde: 12 cm
- Bruttovekt per del: 0.45 kg

12258XVGS2

# Høydepunkter

## Opptil 130 % skarpere lys

Perfekt belysning er spesielt viktig på avstand – vanligvis 75–100 meter foran bilen. Philips X-tremeVision G-force øker sikten med inntil 130 % sterkere lys. Dette bidrar til at du kan oppdage hindringer og mulige farer tidligere enn med de fleste andre halogenbaserte frontlys.

## Ultimat lysytelse

Med sin optimaliserte glødetrådesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, belegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips X-tremeVision G-force en ny standard innen bilbelysning. De er konstruert for optimal ytelse og kompromissløs sikt.

## Betydelig hvitere lys

Det sterke hvite lyset på opptil 3500 kelvin er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de sterkeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.

## Langvarig sikkerhet

All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og møtende trafikk. Philips X-tremeVision G-force er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyspærer med høy ytelse.

## Mer lys og lengre levetid

Philips X-tremeVision G-force-frontlyspærer er laget for enestående ytelse, og de produserer opptil 130 % sterkere lys, uten at det går utover levetiden. Med opptil 450 timer\* er levetiden til Philips X-tremeVision G-force vesentlig lengre enn konkurrentenes løsninger i kategorien for mer lys. (\*testet ved 13,2 V standard spenning).

## Varig vibrasjonsmotstand

Ikke la et hull i veien ødelegge billysene dine. Dagens reiser kan være utfordrende for bilen din. Philips X-tremeVision G-force er utformet for å vare. Disse lampene er testet for vibrasjonsmotstand, som understreker holdbarheten deres.

## Frontlys som er tillatt på offentlige veier

Philips X-tremeVision G-force er en av de tryggeste, enkleste og mest effektive måtene å oppgradere bilens frontlykter på innenfor lovlige rammer. De er fullstendig ECE-sertifiserte.

## Billys av høyeste kvalitet

De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' originale kvalitetsprodukter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produktionskvalitet. X-tremeVision G-force er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å finne mer informasjon.



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)