



Philips Ultinon HID 6000K  
หลอดไฟหน้า

ประเภทหลอดไฟ: D4S

ภายในบรรจุ: 2 หลอด  
42 V, 35 W

42402WXX2

## ขับได้อย่างมีสไตล์

อัปเกรดเป็นไฟสีขาวแบบกระพริบ 6000K ได้ทันที

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K ที่จะยกระดับความมีสไตล์บนท้องถนนของคุณ

### Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

- แสงที่ส่องสว่างจากหลอดไฟ Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

### ไฟแบบกระพริบ 6000K เพื่อสไตล์บนท้องถนนที่เหนือกว่า

- Ultinon HID (WX) เป็นอัปเกรดสำหรับไฟหน้า Xenon ของคุณ

### ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

# PHILIPS

หลอดไฟหน้า  
ประเภทหลอดไฟ: D4S ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 42 V, 35 W

# ไฮโลต์

## อู่เพอร์คไฟแบบกระพริบ 6000K

หลอดไฟ Philips Ultinon HID (WX) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์อันน่าทึ่งให้กับตัวรถไฟสีขาวสว่าง 6000K จะทำให้รถของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคันอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง

## Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า\* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ใช้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป  
\*เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

## ตัวเลือกของผู้ผลิตรายต้น



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

## ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อนเมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่

## ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

42402WXX2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟขาวขึ้น
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 6000K

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- การกำหนด: D4S WX
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: Ultinon HID - WX, Ultinon HID (WX), Ultinon HID 6000K
- เทคโนโลยี: หลอดไฟซีนอน
- ประเภท: D4S

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: B3/Tc = 800/1500

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- กำลังส่องสว่าง: 2700 ±400 lm
- อุณหภูมิสี: 6000 K

## คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 35 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 42 V

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รหัสการสั่งซื้อ: 37331828

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ขนาดบรรจุ: X2
- EAN1: 8727900373318
- EAN3: 8727900373325

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 16 ซม.
- ความสูง: 7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 18.1 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 115 ก.
- ความยาว: 12,5 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 10

## ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 35 ซม.
- ความกว้าง: 17.5 ซม.
- ความสูง: 14 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.15 กก.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 15.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ