



Philips RacingVision  
żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 1  
12 V, 55 W



12972RVB1

## Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

Oświetlenie i przyjemność jazdy na najwyższym możliwym poziomie

Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności zapewniającej do 150% jaśniejsze światło możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

### Legalna żarówka o parametrach rajdowych

- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Większy kontrast zapewnia bezpieczniejszą i bardziej ekscytującą jazdę
- Jaśniejsze światła to brak niespodzianek i większa kontrola
- Jaśniejsze światło dla kierowców samochodów sportowych

### Produkt przystosowany do zimowych warunków oświetleniowych

- Mocne, zgodne z przepisami żarówki samochodowe na zimowe miesiące

### Większa wydajność to lepsza zabawa

- Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność
- Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet o 150%

# PHILIPS

żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H7 Liczba sztuk w opakowaniu: 1, 12 V, 55 W

## Zalety

### Lepsza widoczność, szybsza reakcja

Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

### Doskonała wydajność świetlna

Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.

### Rajdowa jakość na drodze

Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.

### Mocne światła, szybka reakcja

Podczas szybkiej jazdy na słabo oświetlonych terenach poza miastem musisz polegać na swoich światłach. W przypadku niespodziewanego zagrożenia o wszystkim decyduje czas reakcji. Ułamki sekund mogą przesądzić o Twoim bezpieczeństwie. Doskonałe światło emitowane przez żarówki Philips RacingVision pozwala szybko zauważyć groźne sytuacje i zachować całkowitą kontrolę nad pojazdem — niezależnie od warunków na drodze.

### Wyraźny kontrast ułatwia jazdę

Podczas jazdy w nocy wzrok wystawiony jest na ciężką próbę. W złych warunkach lub gdy oślepią nas inne pojazdy, kontrast pomiędzy różnymi obiektami znacząco maleje. Utrudnia to zauważenie przeszkód, takich jak pieszy na drodze. Szczególna temperatura barwowa żarówek Philips RacingVision (dostępnych w wersji H4 i H7) umożliwia lepsze skupienie wzroku i zauważenie kontrastu z większej odległości. Dzięki temu poruszasz się po drodze w bezpieczniejszy sposób. Zmniejszenie ograniczeń powoduje, że jazda po ciemku zamienia się w bardziej ekscytujące przeżycie.

### Homologacja ECE

Firma Philips wytwarza najlepsze w swojej klasie produkty na rynku producentów oryginalnego wyposażenia, a także na rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. Mówiąc krótko, jest to jakość, której możesz zaufać.

### Jasne światło na ciemniejsze miesiące

Jazda zimą to wyzwanie, jednak zapaleni kierowcy lubią wyzwania. W czasie ponurych zimowych miesięcy musisz mieć pewność, że Twoje światła sobie poradzą. Z pewnością zakładasz na zimę odpowiednie opony, więc i od oświetlenia samochodowego możesz oczekiwać przystosowania do trudniejszych zimowych warunków. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zapewniają lepszą kontrolę w najbardziej wymagających warunkach, dzięki czemu możesz bardziej cieszyć się podróżą i nie martwić się przez cały czas o bezpieczeństwo.

12972RVB1

## Dane techniczne

### Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Styl
- Najważniejsza cecha produktu: Ciesz się swoją pasją

### Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
- Podstawa: PX26d
- Oznaczenie: RacingVision, H7
- Homologacja ECE
- Seria: RacingVision
- Technologia: Halogen
- Typ: H7

### Czas eksploatacji

- Trwałość: 200 godz.

### Właściwości światła

- Lumeny: 1500 lm
- Temperatura barwowa: Do 3500 K

### Charakterystyka elektryczna

- Moc: 55 W
- Napięcie: 12 V

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12972RVB1
- Kod zamówienia: 00026230

### Dane opakowania

- EAN1: 8719018000262
- EAN3: 8719018000279
- Rodzaj opakowania: B1

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga brutto na sztukę: 5.2 g
- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 4.86 cm
- Wysokość: 12.9 cm
- Ilość w opakowaniu: 1
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 25.5 cm
- Szerokość: 19 cm
- Wysokość: 13 cm
- Waga brutto na sztukę: 0.515 kg



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)