



Philips BlueVision Moto  
Frontlys til motorsykkkel

Type lampe: H4

Pakke med: 1  
12 V, 60/55 W



12342BVUBW

## Kjør med stil

Xenon ultimate effect

Oppdag Philips BlueVision Moto med ultimat blå xenoneffekt. Den avanserte Gradient Coating™-teknologien fra Philips gir frontlyktene en stilig xenoneffekt og produserer et kraftig, hvitt lys på veien med 3700 K.

### Avansert teknologi

- Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning
- Philips foretrekkes av de store motorsykkelprodusentene.
- Bedre vibrasjonsbestandighet gir lengre varighet

### Skarpt, hvitt lys på veien med 3700 K

- Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet

### Blå xenoneffekt gir den ultimate stilen

- Skarpt, hvitt lys på veien med 3700 K
- Godkjent for bruk på offentlig vei
- Frontlys med stilig blå xenoneffekt

# PHILIPS

## Høydepunkter

### 3700 K klarere hvitt lys

BlueVision Moto-lyspærene har hvitt lys med 3700 K som gir god sikt på veien. Frontlysene har også en unik effekt i optikken som gjør at du skiller deg ut når du kjører.

### ECE-typegodkjenning

Philips Automotive produserer produkter og tjenester som anses å være best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer) så vel som i ettermarkedet. Produktene våre produseres av materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Alle produktene våre testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. Dette er ganske enkelt kvalitet du kan stole på.

### Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 °C og

glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

### Bedre vibrasjonsbestandighet

Bedre vibrasjonsbestandighet gir lengre varighet

### Produsentenes valg

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

### Godkjent på offentlig vei



Philips BlueVision Moto-lyspærene er godkjent for bruk på offentlig vei slik at du kan føle deg trygg.

### Stilig blå xenoneffekt

Philips BlueVision Moto er utviklet for dem som ønsker frontlys med en stilig effekt. Vi har motorsykkelpærer med Gradient Coating™-teknologi som gir en blå xenoneffekt som ikke kan sammenlignes med andre halogenfrontlys.

## Spesifikasjoner

### Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Stil
- Produkthøydepunkt: Intens xenon-effekt

### Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t-38, P43t-38
- Betegnelse: H4 BlueVision Moto, H4 BlueVision Moto
- Serie: BlueVision Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: H4, H4

### Levetid

- Levetid: 300h

### Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 3700 K
- Lumen: 1650 ± 15 % på 13,2 V

### Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 60/55 W
- Spenning: 12 V

### Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12342BVUBW
- Bestillingskode: 36231230

### Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: Blister, Blister
- EAN1: 8727900362312
- EAN3: 8727900362329

### Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 47.7 g
- Lengde: 9.500 cm
- Bredde: 4.860 cm
- Høyde: 12.900 cm
- Nettovekt per del: 23.5 g
- Antall i pakken / MOQ: 10

### Emballasjeinformasjon

- Lengde: 25.500 cm
- Bredde: 19 cm
- Høyde: 13 cm
- Bruttovekt per del: 477 g



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)