



Philips RacingVision
車頭燈泡

燈具類型：H4
2 入裝
12 V，60/55 W



12342RVS2

可能是目前最強大的合法鹵素燈泡

讓燈光與駕駛體驗臻至極限

飛利浦 RacingVision 車用燈泡非常適合追求速度感的駕駛。亮度提高達 150%，如此不可思議的效能可讓您的反應更快，實現更安全、更刺激的駕駛體驗。

符合道路行車法規的長距離賽車燈泡

- 恪守 ECE 優質標準規定
- 增進亮度對比，實現更安全、更刺激的駕駛體驗
- 更明亮的燈光能有效降低意外，提升控制力
- 更明亮的光線，適合運動型駕駛

針對冬季照明天候最佳化處理

- 適合較暗環境且符合道路行車法規的強大頭燈

效能提升，樂趣加倍

- 最明亮的燈泡之一，打造優異的照明效能
- 最多提供高出 150% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

PHILIPS

車頭燈泡 2

燈具類型：H4 2 入裝，12 V，60/55 W

規格

行銷規格

- 期望效果：風格
- 產品特色：盡享無窮樂趣

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P43t-38
- 型號：H4 RacingVision
- 符合 ECE
- 範圍：RacingVision
- 技術：鹵素
- 類型：H4

使用壽命

- 使用壽命：200 小時

照明特性

- 流明：1650 lm
- 色溫：達 3500 K

電力特性

- 瓦數：55 W
- 電壓：12 V

訂購資訊

- 訂購條目：12342RVS2
- 訂購代碼：00020028

包裝資料

- EAN1: 8719018000200
- EAN3: 8719018000217
- 包裝類型：S2

包裝產品資訊

- 每件總重：15 g
- 長度：11 cm
- 寬度：4.7 cm
- 高度：12.8 cm
- 包裝數量：2
- MOQ (專業人士適用)：10

外包裝資訊

- 長度：29 cm
- 寬度：12 cm
- 高度：13.6 cm
- 每件總重：0.47 kg

12342RVS2

焦點

提高能見距離，增加反應速度

夜間行駛時，您需要最佳的能見度。能清楚看見越遠的地方，就能越快對路況做出反應。飛利浦 RacingVision 頭燈最多提供高出 150% 的亮度，可大幅提升能見度。比起其他效能較低的鹵素燈，您將能更早辨識出障礙物。讓您享受更安全、更愉快的旅程。

優異的照明效能

更出色明亮的燈光，讓您在道路上表現得更好。飛利浦 RacingVision 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明設立全新標準。這些頭燈兼顧效能與能見度，為您帶來更放鬆、受控且充滿趣味的駕駛體驗。

道路拉力效能

運動型駕駛對自己的座車期待更高。合規的飛利浦 RacingVision 可提供高出 150% 的路照亮度，不論是越野或道路駕駛，皆能給予您充滿樂趣的行程體驗。

強大光線，及早反應

在光線不佳的鄉間道路上以較高速度行駛時，您需要仰賴頭燈的效能。面對無預警的危險時，反應時間極為關鍵。即便是一瞬間，也可能對您的安全造成重大影響。飛利浦 RacingVision 頭燈擁有卓越的光束效能，無論面對何種路況，都可協助您更快辨識危險狀況，完美控制車輛。

優異的對比讓駕車更有樂趣

夜間駕駛對視覺技能而言是最極致的考驗。在低光源環境下，或因其他車輛產生眩光時，辨識物體的能力將會大幅降低。這會讓您更難發現路上的行人等障礙物。飛利浦 RacingVision 頭燈 (提供 H4 及 H7 款式) 的特定色溫可讓您的雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果，造就更安全的道路駕駛體驗。當能力不再受限，在黑暗中駕車也變得更加刺激。

符合 ECE

飛利浦產品在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行程體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

適合天候較暗時節的明亮光線

冬天駕車是一項挑戰。但追求刺激的駕駛總樂於接受挑戰。在嚴酷的冬季月份裡，您必須確保自己的頭燈能夠擔負重大責任。正如您選擇可適應冬季道路的冬季輪胎，在較暗、較危險的狀況下駕車，您也應要求最佳能見度。飛利浦 RacingVision 頭燈可在最嚴苛的路況下為您提升操控能力，讓您不需擔心路況，盡情享受每次駕駛體驗。



發行日期 2023-09-16

版本：9.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com