



Philips WeatherVision  
頭燈燈泡

燈具類型：HB4  
2入裝  
12 V，55 W



9006VV52

## 安全守護，安心無憂

### 極致黃光

飛利浦 WeatherVision 系列鹵素頭燈可投射亮度高出 60% 的黃光\*，即使在下雨、起霧和下雪等惡劣天氣條件下也能改善能見度，提高行車安全。本款燈泡符合 ECE 標準\*\*，可於道路上合法使用。

#### 提高能見度，提升安全性

- 更佳的行車舒適度與安全性

#### 極致黃光加強對比

- 同質黃光可強化行進間的對比度

#### 高品質超耐用頭燈

- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳 ^
- 符合 ECE 優質標準規定

# PHILIPS

## 頭燈燈泡

燈具類型：HB4 2 入裝，12 V，55 W

# 焦點

### 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

### 增加對比



WeatherVision 採用同質黃色鍍膜，在不利的氣候條件下可投射出穿透力更好的極致黃光，確保安全駕駛。

### 高品質與高能見度

WeatherVision 能使行駛間能見度提升高達 60%\*，讓您早一步注意到障礙物和交通號誌。\*效能依燈泡類型而異

### 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

### 多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置 / 停車燈、車內燈

### 符合 ECE

金鑽之光完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

### 高品質石英玻璃

阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^ 應用依燈泡類型而異

### 抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650° c，玻璃表面溫度 800° c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^ 應用依燈泡類型而異

### 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

9006WVS2

# 規格

### 行銷規格

- 期望效果：極致黃光
- 產品特色：2900K

### 產品說明

- 應用：額外遠光燈，遠光燈，近光燈
- 機座：P22d
- 型號：HB4 WeatherVision
- 符合 ECE
- 標示 ECE: n/a
- 範圍：WeatherVision 金鑽之光
- 技術：鹵素
- 類型：HB4

### 使用壽命

- 使用壽命：400 小時

### 照明特性

- 色溫：2900 K
- 流明：1095 ± 15% lm

### 電力特性

- 瓦數：55 W
- 電壓：12 V

### 訂購資訊

- 訂購代碼：35381530

### 包裝資料

- 包裝類型：S2
- EAN1: 8727900353815
- EAN3: 8727900353822

### 包裝產品資訊

- 寬度：5.3 cm
- 高度：10.9 cm
- 每件淨重：20.4 g
- 每件總重：126.5 g
- 長度：10.9 cm
- 包裝數量 / MOQ: 20

### 外包裝資訊

- 長度：27.6 cm
- 寬度：22.8 cm
- 高度：12.6 cm
- 每件總重：2.53 kg



發行日期 2023-09-16

版本：7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 與標準鹵素燈泡比較  
\*\* 應用依燈泡類型而異