

Philips X-tremeVision G-force  
bec pentru faruri auto

### Tip de lampă: H1

Pachet de: 2  
12 V, 55 W  
Mai multă lumină



12258XVGS2

## Bucură-te de performanță dusă la noi extreme

### Lumină cu până la 130% mai intensă

Philips X-tremeVision G-force H1 sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poți cumpăra. Acestea au o luminozitate cu până la 130% mai mare decât majoritatea celorlalte lămpi auto și o lungime superioară a fasciculului luminos. Vezi la o distanță mai mare, reacționează mai rapid și condu mai sigur.

#### Becuri durabile cu rezistență la vibrații

- Siguranță pentru întreaga durată de viață, pentru ca tu să poți vedea și să fii văzut
- Performanța înseamnă mai multă vizibilitate și o durată de viață mai îndelungată
- Becuri durabile performante pentru rezistență la vibrații

#### Lumină albă pentru mai mult contrast

- Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăți confortul și siguranța

#### Lumină cu până la 130% mai intensă pentru vizibilitate superioară

- Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanță excelentă a iluminatului
- Vezi mai departe și reacționezi mai rapid, cu 130% mai multă luminozitate

#### Siguranță sporită

- Printre cele mai sigure faruri cu utilizare rutieră legală

#### Calitate Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

# PHILIPS

bec pentru faruri auto  
Tip de lampă: H1 Pachet de: 2, 12 V, 55 W, Mai multă lumină

## Repere

### Cu până la 130% mai multă luminozitate

Iluminarea perfectă este extrem de importantă la distanță – de obicei, între 75 și 100 de metri în fața vehiculului. Philips X-tremeVision G-force amplifică vizibilitatea printr-o creștere cu până la 130% a luminozității. Aceasta te ajută să recunoști obstacolele și orice pericole potențiale mai devreme decât în cazul majorității farurilor cu halogen.

### Performanță de iluminare desăvârșită

Cu geometria sa optimizată cu filament de înaltă precizie, cu umplere cu gaz la presiune ridicată de până la 13 bari, acoperire de înaltă precizie și sticlă de cuarț UV de înaltă calitate, farurile Philips X-tremeVision G-force sunt un reper în iluminatul auto. Sunt proiectate pentru performanță desăvârșită și vizibilitate fără compromisuri.

### Lumină semnificativ mai albă

Lumina albă intensă de până la 3500 de kelvini este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating de la Philips produce o lumină mai puternică. Astfel, poți beneficia de una dintre cele mai puternice performanțe de iluminare și de o experiență de condus extrem de confortabilă pe timp de noapte.

### Siguranță pentru întreaga durată de viață

Fiecare defect potențial al unei piese de schimb este un risc pentru tine și vehiculul tău. Acest lucru este valabil în special pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea și siguranța pentru tine și pentru participanții la trafic de pe sensul opus. Philips X-tremeVision G-force este optimizat pentru o durată de viață îndelungată și sigură. Poți să vezi și să fii văzut un timp mai îndelungat decât cu orice altă lampă de înaltă performanță.

### Mai multă lumină și o durată de viață mai mare

Farurile Philips X-tremeVision G-force sunt concepute pentru performanțe excelente, producând lumină cu până la 130% mai intensă, fără a compromite durata de utilizare. Cu până la 450 de ore\*, durata de utilizare a lămpilor Philips X-tremeVision G-force este considerabil mai mare decât cea a soluțiilor de la concurență, din categoria cu lumină suplimentară. (\*testate la tensiune standard de 13,2 V).

### Durabilitate prin rezistență la vibrații

Nu lăsa o groapă să distrugă becurile autoturismului tău. Călătoria de azi poate fi o provocare pentru autoturismul tău. Becurile Philips X-tremeVision G-force sunt concepute să dureze. Testate pentru rezistență la vibrații, aceste becuri subliniază rezistența lor excelentă.

### Faruri cu utilizare rutieră legală

Philips X-tremeVision G-force este una dintre cele mai sigure, mai simple și mai eficiente soluții legale de modernizare a farurilor autoturismului. Aceste becuri sunt complet certificate ECE.

### Lumini auto de cea mai bună calitate

Cu o prezență de peste 100 de ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Becurile X-tremeVision G-force sunt compatibile cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

12258XVGS2

## Specificații

### Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Mai multă lumină
- Caracteristici produs: Mai multă lumină

### Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă, Ceață față
- Bază: P14,5s
- Denumire: 12258XVGS2
- Omologare CEE
- Gamă: X-tremeVision G-force
- Tehnologie: Halogen
- Tip: H1

### Durată de viață

- Durată de viață: 350 de ore

### Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: Până la 3500 K
- Lumen: 1550 ±15% lm

### Caracteristici electrice

- Tensiune: 12 V
- Putere: 55 W

### Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 12258XVGS2
- Cod de comandă: 35520828

### Informații ambalaj

- Tip ambalaj: S2
- EAN1: 8727900355208
- EAN3: 8727900355215

### Informații despre produsul ambalat

- Greutate brută pe unitate: 73.9 g
- Lungime: 11 cm
- Lățime: 5.3 cm
- Înălțime: 13.3 cm
- Cantitate per pachet: 2
- MOQ (pentru profesioniști): 10

### Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 28.6 cm
- Lățime: 14.1 cm
- Înălțime: 12 cm
- Greutate brută pe unitate: 0.45 kg



Data apariției 2023-09-16

Versiune: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)