



Philips WhiteVision ultra
moto
Мотоциклетні фари

HS1

В упаковці: 1 шт.
12 В, 35/35 Вт
Неперевершений білий стиль

12636WVUBW

Ефектний неперевершений вигляд

Ефектний білий стиль

Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом.

Вдосконалена безпека

- Наші найбільші лампи для стильної ефективності на дорозі
- Високоякісне кварцове скло для підвищеної безпеки

Офіційно дозволена ефективність

- Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду
- Дотримання високих стандартів якості згідно із сертифікацією ECE

Ефектний неперевершений вигляд

- Яскраве біле світло для стильного ксенонового ефекту

Якість Philips

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

PHILIPS

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Неперевершений білий стиль
- Очікувані переваги: Стиль

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX43t-38
- Позначення: HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BV
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: WhiteVision Ultra
- Технологія: Галогенні
- Тип: HS1

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 400 год

Характеристики світла

- Люмен: 600 ±10% / 400 ±10%
- Колірна температура: 3600 К

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Номінальна напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12636WVUBW
- Код замовлення: 2401530

Дані упаковки

- Упаковка: Блістер-упаковка
- EAN1: 8719018024015
- EAN3: 8719018024022
- Тип упаковки: BV
- Кількість в упаковці: 1

Інформація про упаковку

- Вага бруто однієї одиниці: 22,5 г
- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 4.8 см
- Висота: 12.9 см
- Кількість в упаковці: 1 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10 шт.

Інформація про упаковку

- Довжина: 26.1 см
- Ширина: 19.6 см
- Висота: 14.0 см
- Вага бруто однієї одиниці: 0,497 кг

12636WVUBW/10

Основні

Чітке освітлення для вишуканого вигляду

Philips WhiteVision Ultra moto – це унікальна галогенна лампа, яка пропонує яскраве біле світло. Високотехнологічна й ефективна для виділення та персоналізації вашого мотоцикла, з кращою видимістю та комфортом.

Вражаючі офіційно дозволені передні фари

Модернізовані лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto мають сертифікат ECE для забезпечення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, що відповідають усім нормам. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

Високоякісне виробництво

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Створено для стильної видимості

Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати транспортним засобом легко й комфортно.

Високоякісне кварцове скло

Кварцове скло міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips із кварцового скла (нитка розжарення 2800° C і скло до 800° C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед вами. Усі лампи Philips із кварцового скла також пропонують захист сучасної пластикової оптики від шкідливих УФ променів.

Освітлення найвищої якості для авто

Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips WhiteVision ultra moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com