



Philips Ultinon LED
หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [~HB3/HB4]

6000K
สว่างขึ้นอีก 160%
รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

11005ULX2

ไฟขาวในอีกระดับ

LED สีขาวสว่างและกะทัดรัด

ไฟหน้า Philips Ultinon LED-HL [~HB3 HB4] ให้คุณสัมผัสกับความสว่างอีกระดับ ไฟสีขาวมีสเปคัลระดับ 6,000 เคลวิน พร้อมประสิทธิภาพลำแสงไฟหน้าที่ดี และด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวนี้ทำให้สามารถนำประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมใส่เข้าไปในดีไซน์อันกะทัดรัดนี้ได้

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ผลิตภัณฑ์ที่ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
- การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น
- สำหรับไฟหน้าแบบสะท้อนแสงเท่านั้น

ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมในดีไซน์กะทัดรัด

- ติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

ลำแสงสีขาวเด่นชัด

- อุณหภูมิสี 6000 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด

ไฟหน้า LED สว่างสดใสสำหรับรถยนต์

- ได้แสงที่สว่างขึ้นถึง 160% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น

ไฟหน้า LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน

- หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [-HB3/HB4] 6000K, สว่างขึ้นอีก 160%, รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

ไฮโลต์

ความสว่างเพื่อทัศนวิสัยที่ดี

การขับขี่ในที่มืดนั้นต้องมีทักษะ คุณจึงจำเป็นต้องพึ่งพาไฟหน้า ทัศนวิสัยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนั้นมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการขับขี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยลำแสงสว่างสุดไฮไฟหน้า LED สำหรับรถยนต์ Philips Ultinon ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณ ได้สูงสุดถึง 160% ซึ่งเมื่อคุณได้เริ่มสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์แล้ว คุณก็จะเริ่มคิดใจในไฟ LED เพราะถ้าเมื่อมองเห็นได้ชัดขึ้น ก็สามารถขับขี่ได้ชัดขึ้น เมื่อตอบสนองได้ไวขึ้นก็ทำให้คุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดเอาชนะคุณได้ เลือก Philips และเริ่มขับขี่ในยามค่ำด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

แสงขาวสว่างบริสุทธิ์

ด้วยอุณหภูมิสีสูงที่สุดถึง 6000 เคลวิน ไฟหน้า Philips Ultinon LED ซึ่งผลิตลำแสงขาวสว่างราวกับแสงอาทิตย์ พร้อมทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดขึ้นและขับไป คัดตรงเส้นทาง และเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องเพ่งมองสภาพถนนด้านหน้า แสงที่สว่างกว่าทำให้คุณขับขี่ในยามค่ำคืนได้สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลอดไฟหน้า LED ที่ทนทาน

คุณต้องการไฟหน้าที่สวยงามและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แนนอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆ ของไฟหน้าทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงทรงพลังมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น แต่ LED ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า และผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon LED แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่เหนือชั้น ซึ่งใช้ได้ยาวนานที่สุดถึง 8 ปี

รูปทรงเล็กกระทัดรัด

Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ไดรเวอร์บ็อกซ์เข้าไปในหลอด โดย ไดรเวอร์บ็อกซ์นั้นถือเป็นสมองของ LED ซึ่งจะจัดการกับประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น จำนวนวัตต์และแสงที่ได้ออกมา ไขลู่ขึ้นการอัพเกรดหลอดไฟ LED มากมายในตลาดต่างมี ไดรเวอร์บ็อกซ์อยู่ภายนอกหลอด LED แต่ Philips Ultinon LED ให้นำมาผสมเข้าไปในตัวหลอดเพื่อให้ได้ดีไซน์ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านขนาดของ LED นั้นเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากออปติกมีขนาดเล็กมาก Philips Ultinon LED

ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

คุณภาพเกรดยานยนต์



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ใช้หน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียบลื่นกว่าเดิม

เตรียมตัว - ระวัง - ติดตั้ง!

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟหน้าที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟหน้า LED ของ Philips โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่ไฟหน้าเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้ก็บรณยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

สำหรับไฟหน้าแบบสะท้อนแสง

ไฟ Philips Ultinon LED-HL [-HB3 HB4] ออกแบบเพื่อใช้กับไฟหน้าแบบโคมสะท้อน ไม่แนะนำให้ใช้กับระบบไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์

11005ULX2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟขาวในอีกระดับ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P20D; P22D
- การระบุประเภท LED: 11005ULX2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon LED
- คุณสมบัติด้านเทคนิค: ไดรเวอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: HB3/HB4

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 8 ปี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1450
- อุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K

คุณลักษณะไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 15 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการโมดูล: 11005ULX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 6028031

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2
- EAN1: 8719018060280
- EAN3: 8719018060297



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับรถแต่ละคันสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

*