



Philips X-tremeVision  
Pro150  
Lâmpadas para faróis  
automotivos

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem c/: 2  
12 V, 60/55 W

12342XVPS2

## Brilho impressionante para maior segurança

A melhor combinação de alto desempenho e vida útil

Combinando brilho impressionante com vida útil incomparável para lâmpadas de alto desempenho, a Philips X-tremeVision Pro150 oferece visibilidade para manter você e sua família ainda mais seguros na estrada.

### Garantia de qualidade Philips

- A Philips é a preferida das principais montadoras

### O feixe de luz de alto desempenho ilumina 70 m mais longe\*\*

- Ganhe mais tempo para identificar e evitar perigos

### Enxergue mais longe com luz até 150% mais brilhante

- Veja mais para dirigir com segurança

### Maior durabilidade para muita segurança

- Não comprometa a segurança, troque o par
- Até 450 horas de uso com uma lâmpada de alto desempenho\*\*\*

### Luz fria para mais contraste e visibilidade

- A luz fria proporciona uma visão mais clara e mais confortável

# PHILIPS

# Especificações

## Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Mais luz
- Destaque do produto: Até 150% mais luminosidade

## Descrição do produto

- Aplicação: Farol alto
- Aplicação 2: Farol baixo
- Base: P43t-38
- Designação: H4 12342 XVP 12V 60/55W S2
- Homologação ECE
- Linha: X-tremeVision Pro150
- Tecnologia: Halógena
- Tipo: H4

## Durabilidade

- Vida útil: 540 h

## Características da luz

- Temperatura de cor: 3.600 K K
- Lumens: 1.650 ±15%/1.000 ±15%

## Características elétricas

- Potência em watts: 60/55 W
- Voltagem: 12 volt

## Informações do pedido

- Entrada do pedido: 12258XVPS2
- Código do pedido: 01266130

## Informações da embalagem

- EAN1: 8719018012661
- EAN3: 8719018012678
- Tipo da embalagem: S2

## Informações do produto fornecido

- Comprimento: 10.6 cm
- Largura: 5.6 cm
- Altura: 13.0 cm
- Peso líquido por peça: 22 g
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima (para profissionais): 10

## Informações na embalagem externa

- Comprimento: 32.5 cm
- Largura: 24.2 cm
- Altura: 12.0 cm
- Peso bruto por peça: 1.614 kg

# Destaques

## Luz mais clara para maior segurança

Com Philips X-tremeVision Pro150, você desfruta de uma luz até 150% mais brilhante. Dirija para casa para ver quem você ama, sabendo que pode ver claramente a pista mesmo na escuridão e em condições climáticas adversas. O design de filamento avançado proporciona maior precisão e quantidade de luz para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante maior visibilidade.

## Segurança sem limites

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Diamond Precision da Philips aumenta o rendimento da lâmpada, além de proporcionar maior resistência a choques térmicos e pressão. Uma composição personalizada de gases nobres protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isso significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas (refere-se a H7; H1: 350 h), provavelmente a maior para uma lâmpada tão potente.

## Troque as duas lâmpadas de uma só vez

Faz mais sentido trocar as lâmpadas dos faróis em pares, em vez de substituir apenas a que queimou. As lâmpadas modernas proporcionam uma maior saída de luz e um desempenho superior, oferecendo uma experiência de condução mais segura. Ao substituir as lâmpadas em pares, você poupa tempo e dinheiro, evita o risco de falha dos faróis, beneficia-se de um feixe mais brilhante e equilibrado e, acima de tudo, torna a condução mais segura para você e para sua família.

## Fique alerta por mais tempo

Dirigir em condições de pouca luz pode ser cansativo para os olhos, levando a um esforço visual e a um maior risco de fadiga. Projetar uma luz mais branca de até 3.400 K (refere-se a H7; H4: 3.600 K), o Philips X-tremeVision Pro150 oferece maior contraste do que vem à frente, ajudando você a identificar e interpretar objetos próximos com maior confiança. Ver mais claramente mantém você alerta por mais tempo, tornando seu trajeto mais seguro e agradável.

## Iluminação automotiva da mais alta qualidade

A iluminação tecnologicamente avançada da Philips tem sido reconhecida pelo setor automotivo por mais de 100 anos. Os produtos de qualidade de equipamento original da Philips são projetados e desenvolvidos após rigorosos processos de controle de qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), resultando em padrões de produção consistentemente elevados. A Philips X-tremeVision Pro150 é compatível com modelos de veículos das principais montadoras, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Veja o guia de aplicação de produtos para mais informações.

## Veja até 70 metros mais à frente

Como ela pode projetar a luz até 70 metros à frente na estrada, a linha de lâmpadas Philips X-tremeVision Pro150 aumenta sua capacidade de reagir a possíveis riscos. Aumentando a distância de segurança significa que você e seus passageiros podem desfrutar de uma condução mais segura.



Data de emissão  
2023-09-16

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)