



Philips WhiteVision ultra  
лампа для передніх фар

### Тип лампи: H7

В упаковці: 2+2 шт.  
12 В, 55 Вт  
Габаритні ліхтарі W5W у  
комплекті



12972VVUSM

## Ефектний неперевершений вигляд

### Сучасне стильне біле світло для Вашого автомобіля

Фари Philips WhiteVision Ultra H7 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбільші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.

#### Офіційно дозволена ефективність

- Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

#### Білий стильний вигляд до 4200 Кельвін

- Ефектне біле світло до 4200 Кельвін
- Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

#### Вдосконалена безпека

- Не ставте під загрозу безпеку, замінійте попарно
- Наші найбільші лампи для стильної ефективності на дорозі

#### Комфорт завдяки до 60% кращій видимості

- Біле світло для кращої видимості та комфорту
- До 60% більше видимості для максимальної чіткості

#### Якість Philips

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

# PHILIPS

лампа для передніх фар  
Тип лампи: H7 В упаковці: 2+2 шт., 12 В, 55 Вт, Габаритні ліхтарі W5W у комплекті

12972WVUSM

## Основні особливості

### Ефектне біле світло 4200 Кельвін

Передні фари Philips WhiteVision Ultra із 4200 Кельвін змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

### Модний білий ефект

Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбільші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

### Вражаючі офіційно дозволені передні фари

Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

### Створено для стильної видимості

Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips WhiteVision Ultra визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко й комфортно.

### Змінійте попарно

Ефективніше замінити обидві передні фари попарно, а не лише одну зламану. Нові сучасні лампи забезпечують краще освітлення і мають кращу функціональність, а отже й пропонують безпечніше водіння. Загалом існує безліч переваг попарної заміни: менше проблем, економія грошей, запобігання поломці передніх фар,

яскравіший та збалансованіший промінь, а найголовніше – безпека.

### Освітлення найвищої якості для авто



Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи WhiteVision Ultra сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.

### Комфортне світло для видимості

Нова формула покриття WhiteVision Ultra та чудове біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.

### До 60% більше видимості

Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й інших учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Стиль
- Особливість виробу: Ефектний білий стиль

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX26d
- Позначення: 12972WVUSM
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: WhiteVision Ultra
- Технологія: Галогенні
- Тип: H7

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 200 год.

### Характеристики світла

- Люмен: 1400 +100/-50 лм
- Колірна температура: до 4200 К

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12972WVUSM
- Код замовлення: 35495928

### Дані упаковки

- Тип упаковки: SM
- EAN1: 8727900354959
- EAN3: 8727900354942

### Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 72.2 г
- Довжина: 11 см
- Ширина: 5.3 см
- Висота: 13.3 см
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

### Інформація про упаковку

- Довжина: 28.6 см
- Ширина: 14.1 см
- Висота: 12 см
- Вага брутто однієї одиниці: 0.35 кг



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)