



Philips Ultinon LED  
หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [~H11]

6000K  
สว่างขึ้นอีก 160%  
รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

11362ULX2

## ไฟขาวในอีกระดับ

### LED สีขาวสว่างและกระทัดรัด

ไฟหน้า Philips Ultinon LED-HL [~H11] ให้คุณสัมผัสกับความสว่างอีกระดับ ไฟสีขาวมีสเปคระดับ 6,000 เคลวิน พร้อมประสิทธิภาพลำแสงไฟหน้าที่ดี

และด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวนี้ทำให้สามารถนำประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมใส่เข้าไปในดีไซน์กระทัดรัดนี้ได้

#### คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ผลิตภัณฑ์ที่ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
- การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น
- สำหรับไฟหน้าแบบสะท้อนแสงเท่านั้น

#### ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมในดีไซน์กระทัดรัด

- ติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

#### ลำแสงสีขาวเด่นชัด

- อุณหภูมิสี 6000 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด

#### ไฟหน้า LED สว่างสดใสสำหรับรถยนต์

- ได้แสงที่สว่างขึ้นถึง 160% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น

#### ไฟหน้า LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน

- หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

PHILIPS

## หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [-H11] 6000K, สว่างขึ้นอีก 160%, รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

# ไฮโลต์

### ความสว่างเพื่อทัศนวิสัยที่ดี

การขับขี่ในที่มืดนั้นต้องมีทักษะ คุณจึงจำเป็นต้องพึ่งพาไฟหน้า ทัศนวิสัยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนั้นมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการขับขี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยลำแสงสว่างสุดไฮโลต์ไฟหน้า LED สำหรับรถยนต์ Philips Ultinon ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณได้สูงสุดถึง 160% ซึ่งเมื่อคุณได้เริ่มสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์แล้ว คุณก็จะเริ่มคิดใจในไฟ LED เพราะถ้าเมื่อมองเห็นได้ชัดขึ้น ก็สามารถขับขี่ได้ชัดขึ้น เมื่อตอบสนองได้ไวขึ้นก็ทำให้คุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดเอาชนะคุณได้ เลือก Philips และเริ่มขับขี่ในยามค่ำด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

### แสงขาวสว่างบริสุทธิ์

ด้วยอุณหภูมิสีสูงที่สุดถึง 6000 เคลวิน ไฟหน้า Philips Ultinon LED ซึ่งผลิตลำแสงขาวสว่างราวกับแสงอาทิตย์ พร้อมทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดขึ้นและขับไปได้อย่างมั่นใจ และเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องเพ่งมองสภาพถนนด้านหน้า แสงที่สว่างกว่าทำให้คุณขับขี่ในยามค่ำได้สบายและน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น

### หลอดไฟหน้า LED ที่ทนทาน

คุณต้องการไฟหน้าที่สวยงามและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แน่แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆ ของไฟหน้าทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงทรงพลังมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น แต่ LED ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า และผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon LED แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่เหนือชั้น ซึ่งใช้ได้ยาวนานที่สุดถึง 8 ปี

### รูปทรงเล็กกระทัดรัด

Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสมผสานเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของไดโอดหรือชิปเข้าไปในหลอด โดยไดโอดหรือชิปนั้นถือเป็นสมองของ LED ซึ่งจะจัดการกับประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น จำนวนวัตต์และแสงที่ได้ออกมา ไขลู่ขึ้นการอัพเกรดหลอดไฟ LED มากมายในตลาดต่างมีไดโอดหรือชิปอยู่ภายนอกหลอด LED แต่ Philips Ultinon LED ให้นำมาผสมผสานเข้าไปในตัวหลอดเพื่อให้ได้ดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านขนาดของ LED นั้นเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากออปติกมีขนาดเล็กมาก Philips Ultinon LED

ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

### คุณภาพเกรดยานยนต์



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ใช้หน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียบลื่นกว่าเดิม

### เตรียมตัว - ระวัง - ติดตั้ง!

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟหน้าที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟหน้า LED ของ Philips โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่ไฟหน้าเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

### สำหรับไฟหน้าแบบสะท้อนแสง

ไฟ Philips Ultinon LED-HL [-H11] ออกแบบเพื่อใช้กับไฟหน้าแบบโคมสะท้อน ไม่แนะนำให้ใช้กับระบบไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์

11362ULX2

# รายละเอียดเฉพาะ

### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟขาวในอีกระดับ

### รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: PGJ19-2
- การระบุประเภท LED: 11362ULX2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon LED
- คุณสมบัติด้านเทคนิค: ไตรเวอริระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: H11

### อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 8 ปี

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1450
- อุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K

### คุณลักษณะไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 15 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการโมดูล: 11362ULX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 6024231

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2
- EAN1: 8719018060242
- EAN3: 8719018060259



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น