

Philips DiamondVision  
หลอดไฟหน้ารถ

H4

12V  
60วัตต์/55วัตต์  
รวมหลอดไฟ LED 2x T10

12342DVSL



## ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวสูงสุด

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาว 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

### ไฟสีขาวที่มีสไตล์สร้างความโดดเด่น

- ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ
- สีขาวสว่างเข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปลักษณะที่ล้ำสมัย

### ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง<sup>^</sup>
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง<sup>^</sup>
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ  
H4 12V, 60วัตต์/55วัตต์, รวมหลอดไฟ LED 2x T10

# ไฮโลด

## ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถชนิด Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูป ลักษณะสีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์

## รถยนต์ที่มีรูปลักษณ์ล้ำสมัย

มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟ LED T10 DiamondVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปลักษณ์พรีเมียมแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสียหายต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน ที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

## เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

## ตัวเลือกของคู่ผลิตภัณฑ์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

12342DVSL

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาวสูงสุด
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43t-38
- การกำหนด: H4 DiamondVision
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: หลอดไฟ DiamondVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H4

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 500

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K
- ลูเมน [lm]: 950 lm ± 15%

## คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 60 W/55 วัตต์

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 12342DVSL
- รหัสการสั่งซื้อ: 35445430

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: SL
- EAN1: 8727900354454
- EAN3: 8727900354461

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 20
- ความยาว [ซม.]: 10.9
- ความกว้าง [ซม.]: 5.3
- ความสูง [ซม.]: 10.9
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]: 21.5
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 126.5

## ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 27.6 ซม.
- ความกว้าง: 22.8 ซม.
- ความสูง: 12.6 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com