



Philips X-tremeVision G-force
bec pentru faruri auto

Tip de lampă: HB3

Pachet de: 1
12 V, 60 W
Mai multă lumină

9005XVGB1

Bucură-te de performanță la nivel superior

Lumină cu până la 130% mai intensă

Philips X-tremeVision G-force HB3 sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poți cumpăra. Acestea au o luminozitate cu până la 130% mai mare decât majoritatea celorlalte lămpi auto și o lungime superioară a fasciculului luminos. Vezi la o distanță mai mare, reacționează mai rapid și condu mai sigur.

Lumină albă pentru mai mult contrast

- Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăți confortul și siguranța

Lumină cu până la 130% mai intensă pentru vizibilitate superioară

- Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanță excelentă a iluminatului
- Vezi mai departe și reacționezi mai rapid, cu 130% mai multă luminozitate

Lumini durabile

- Siguranță pentru întreaga durată de viață, pentru ca tu să poți vedea și să fii văzut

Siguranță sporită

- Performanța înseamnă mai multă vizibilitate și o durată de viață mai îndelungată

Calitate Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

PHILIPS

bec pentru faruri auto2

Tip de lampă: HB3 Pachet de: 1, 12 V, 60 W, Mai multă lumină

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Mai multă lumină
- Caracteristici produs: Mai multă lumină

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă, Ceață
- Bază: P20d
- Denumire: 9005XVGB1
- Omologare CEE
- Gamă: X-tremeVision G-force
- Tehnologie: Halogen
- Tip: HB3

Durată de viață

- Durată de viață: 450 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 3350 K
- Lumeni: 1860 lm +/-12%

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12 V
- Putere: 60 W

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 9005XVGB1
- Cod de comandă: 00121430

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: Ambalaj
- EAN1: 8719018001214
- EAN3: 8719018001221

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 9.5 cm
- Lățime: 4.86 cm
- Înălțime: 12.9 cm
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 10
- Greutate brută pe unitate [g]: 22,7

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 25.5 cm
- Lățime: 19 cm
- Înălțime: 13 cm
- Greutate brută pe unitate: 0.47 kg

9005XVGB1

Repere

Cu până la 130% mai multă luminositate

Iluminarea perfectă este extrem de importantă la distanță – de obicei, între 75 și 100 de metri în fața vehiculului. Philips X-tremeVision G-force amplifică vizibilitatea printr-o creștere cu până la 130% a luminosității. Aceasta te ajută să recunoști obstacolele și orice pericole potențiale mai devreme decât în cazul majorității farurilor cu halogen.

Performanță de iluminare desăvârșită

Cu geometria sa optimizată cu filament de înaltă precizie, cu umplere cu gaz la presiune ridicată de până la 13 bari, acoperire de înaltă precizie și sticlă de cuarț UV de înaltă calitate, farurile Philips X-tremeVision G-force sunt un reper în iluminatul auto. Sunt proiectate pentru performanță desăvârșită și vizibilitate fără compromisuri.

Lumină semnificativ mai albă

Lumina albă intensă de până la 3450 de kelvini este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating de la Philips produce o lumină mai puternică. Astfel, poți beneficia de una dintre cele mai puternice performanțe de iluminare și de o experiență de condus extrem de confortabilă pe timp de noapte.

Siguranță pentru întreaga durată de viață

Fiecare defect potențial al unei piese de schimb este un risc pentru tine și vehiculul tău. Acest lucru este valabil în special pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea și siguranța pentru tine și pentru participanții la trafic de pe sensul opus. Philips X-tremeVision G-force este optimizat pentru o durată de viață îndelungată și sigură. Poți să vezi și să fii văzut un timp mai îndelungat decât cu orice altă lampă de înaltă performanță.

Mai multă lumină și o durată de viață mai mare

Farurile Philips X-tremeVision G-force sunt concepute pentru performanțe excelente, producând lumină cu până la 130% mai intensă, fără a compromite durata de utilizare. Cu până la 450 de ore*, durata de utilizare a lămpilor Philips X-tremeVision G-force este considerabil mai mare decât cea a soluțiilor de la concurență, din categoria cu lumină suplimentară. (*testate la tensiune standard de 13,2 V).

Lumini auto de cea mai bună calitate

Cu o prezență de peste 100 de ani, marca Philips avansată tehnologic este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Becurile X-tremeVision G-force sunt compatibile cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.



Data apariției 2023-09-16

Versiune: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com