

Philips X-tremeVision G-force  
자동차 헤드라이트 전구

램프 유형 : H1  
2개 포장  
12V, 55W  
밝은 빛



12258XVGS2

## 새로운 X-tremes 조명의 성능

최대 130% 더 많은 광량

필립스 X-tremeVision G-force H1 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이로 대부분의 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.

### 내진성으로 견고한 조명

- 가시성과 시야를 확보하여 안전하게 운전
- 향상된 성능으로 더욱 밝게, 더욱 오래 사용
- 내진을 위해 전구 성능 개선

### 뚜렷한 대비를 이루는 백색광

- 큰 폭으로 밝아진 백색광으로 향상되는 편안함과 안전성

### 최대 130% 더 많은 광량으로 확보되는 더 나은 가시성

- 세상에서 가장 밝은 전구 중 하나: 극강의 밝기 성능
- 최대 130% 향상된 밝기로 더 멀리 보고 더 신속하게 반응

### 안전 개선

- 도로 기준에 부합하는 가장 안전한 헤드라이트

### 필립스의 품질

- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

PHILIPS

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 장점: 밝은 빛
- 제품 특징: 밝은 빛

## 제품 설명

- 용도: 상향등, 하향등, 전방 안개등
- 베이스: P14,5s
- 상태 표시등: 12258XVGS2
- ECE 승인
- 범위: X-tremeVision G-force
- 기술: 할로겐
- 유형: H1

## 수명

- 수명: 350 시간

## 조명 특성

- 색 온도: 최대 3500 K
- 루멘: 1550 ± 15%lm

## 전기적 특성

- 전압: 12 V
- 전력: 55W

## 주문 정보

- 주문 접수: 12258XVGS2
- 주문 코드: 35520828

## 포장 데이터

- 포장 유형: S2
- EAN1: 8727900355208
- EAN3: 8727900355215

## 포장된 제품 정보

- 개당 총중량: 73.9 g
- 길이: 11 cm
- 폭: 5.3 cm
- 높이: 13.3 cm
- 포장 수량: 2
- MOQ(전문가용): 10

## 포장 정보

- 길이: 28.6 cm
- 폭: 14.1 cm
- 높이: 12 cm
- 개당 총중량: 0.45 kg

# 주요 제품

## 최대 130% 더 밝아진 빛

차량 간격은 전방 75~100 미터 정도로 확보되어 야 하며, 거리 확보를 위해서는 완벽한 조명이 매우 중요합니다. 필립스 X-tremeVision G-force의 최대 130% 향상된 밝기 덕분에 운전자의 시야가 개선됩니다. 그 결과 다른 할로겐 헤드라이트 램프에 비해 장애물이나 잠재적인 위험 요소를 더 빠르게 인지할 수 있게 됩니다.

## 궁극의 조명 성능

최적화된 고정밀 필라멘트 디자인, 최대 13 기압의 고압 가스 충전기술, 고정밀 전구 코팅 기술 및 고품질 UV 석영유리를 가지고 있는 필립스 X-tremeVision G-force 헤드라이트가 자동차 조명의 기준이 됩니다. 뛰어난 성능과 탁월한 가시성을 가지도록 제작되었습니다.

## 대폭 밝아진 백색광

최대 3,500 켈빈의 밝은 백색광은 표준 헤드램프에 비해 눈에 띄게 밝아진 백색광을 제공합니다. 필립스의 특허 받은 Gradient Coating 기술로 더 강한 빛을 발산하므로 가장 밝은 조명 성능을 이용해 야간에도 아주 편안하게 운전할 수 있습니다.

## 안전한 운전

예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision G-force는 긴 제품 수명을 보장할 수 있도록 최적화 설계 되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.

## 더 밝은 빛과 더 길어진 수명

최고의 성능을 위해 만들어진 필립스 X-tremeVision G-force 헤드라이트는 같은 수명으로 최대 130% 더 밝아진 빛을 제공합니다. 최대 450 시간\*에 달하는 필립스 X-tremeVision G-force의 수명은 고광량 범주의 다른 경쟁 제품에 비해 훨씬 길입니다>(\*13.2V 표준 전압에서 테스트 완료).

## 내진 설계

도로에 파인 흠으로 인해 램프가 고장 날 수 있습니다. 또한, 자동차 여행이 차량에 도전자가 되기도 합니다. Philips X-tremeVision G-force는 최대 10G 진동에도 견딜 수 있도록 설계되어 높은 내구성을 자랑합니다.

## 도로교통법에 부합하는 안전한 조명

필립스 X-tremeVision G-force는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.

## 고품질 차량 조명

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 정품 품질 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. X-tremeVision G-force는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.



발행 일자 2023-09-16

버전 : 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com