



Philips X-tremeVision
Pro150
หลอดไฟหน้ารถ

ประเภทของหลอดไฟ: H4
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V, 60/55 W



12342XVPS2

ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งาน

ผสมผสานความสว่างอันน่าทึ่งเข้ากับอายุการใช้งานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลอดไฟประสิทธิภาพสูง Philips X-tremeVision Pro150

มอบทัศนวิสัยเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

เพิ่มความมั่นใจด้วยคุณภาพระดับ Philips

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ลำแสงประสิทธิภาพสูงส่องสว่างได้ไกลขึ้น 70 ม.**

- ให้เวลาตัวเองมากขึ้นในการสังเกตและหลีกเลี่ยงอันตราย

มองเห็นถนนได้ดียิ่งขึ้นด้วยแสงไฟส่องสว่างกว่าเดิมถึง 150%

- ดูเพิ่มเติมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

ใช้งานได้ยาวนานเพื่อความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

- เพื่อความปลอดภัย โปรดเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่
- หลอดไฟประสิทธิภาพสูงใช้งานได้ยาวนานถึง 450 ชั่วโมง***

แสงไฟที่เข้มข้นและทัศนวิสัยที่ดีขึ้นด้วยแสงไฟเย็นตา

- แสงไฟเย็นตาให้ภาพที่ชัดเจนกว่าและสบายกว่า

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สว่างกว่าถึง 150%

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง
- การใช้งาน: 2: ไฟต่ำ
- ฐาน: P43t-38
- การกำหนด: H4 12342 XVP 12V 60/55W S2
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: X-tremeVision Pro150
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H4

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 540 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 3,600 K K
- ลูเมน: 1,650 ±15% / 1,000 ±15%

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 60/55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12258XVPS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 01266130

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 8719018005670
- EAN3: 8719018012678
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความยาว: 10.6 ซม.
- ความกว้าง: 5.6 ซม.
- ความสูง: 13.0 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้ใช้ชาวอายุ): 10

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 32.5 ซม.
- ความกว้าง: 24.2 ซม.
- ความสูง: 12.0 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.614 กก.

ไฮโลต์

สว่างกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ด้วย Philips X-tremeVision Pro150 คุณจะได้รับแสงที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 150% ขับรถกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักโดยที่คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มีหมอกและสภาพอากาศที่เลวร้าย การออกแบบไส้หลอดขึ้นสูงมอบความแม่นยำและความสว่างที่มากขึ้นเพื่อการส่องสว่างถนนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีแก้วควอตซ์ Diamond Precision ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสว่างที่เพิ่มขึ้น

ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน

เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Diamond Precision ของ Philips จะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทันใจและความดัน องค์ประกอบเฉพาะของก๊าซประสิทธิภาพสูงจะช่วยปกป้องไส้หลอดจากการเสื่อมสภาพ ซึ่งหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 450 ชั่วโมง (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 350h) อาจเป็นอายุการใช้งานหลอดไฟกำลังสูงที่มากที่สุด

เปลี่ยนหลอดไฟทั้งสองข้างพร้อมกัน

การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียของไฟหน้าที่ได้รับประโยชน์จากแสงที่สว่างและสมดุลที่ดีขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

พร้อมเสมอสำหรับการใช้งานได้นานขึ้น

การขับขี่ในที่มืดอาจทำให้ดวงตาของคุณเมื่อยล้าได้ ทำให้มองเห็นพรม้าและเสียงต่ออาการปวดตาได้ ฉายแสงสีขาวที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 3,400K (อ้างอิงจากรุ่น H7; H4: 3,600K) Philips X-tremeVision Pro150 มอบแสงที่เข้มข้นให้กับการมองเห็นของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุและกะระยะวัตถุที่กำลังเข้าใกล้ได้ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้คุณตื่นตัวได้นานขึ้น ทำให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้น

ไฟตัดรถยนต์คุณภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ทำหน้าที่ด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Original Equipment Quality ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ Philips X-tremeVision Pro150 ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

มองเห็นได้ไกลกว่าถึง 70 เมตร

เนื่องจากสามารถส่องสว่างไปข้างหน้าได้ไกลถึง 70 เมตร ทำให้ Philips X-tremeVision Pro150 ช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มระยะปลอดภัยของคุณหมายความว่าคนและผู้โดยสารของคุณจะสบายใจกับการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 1.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

*** ยกเว้นรุ่น H1, H11, HIR2