



Philips X-tremeVision G-force  
żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H11

Liczba sztuk w opakowaniu: 1  
12 V, 55 W  
Więcej światła

12362XVGB1

## Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu

### Światło jaśniejsze do 130%

Philips X-tremeVision G-force H11 to jedno z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiąganymi większością innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.

#### **Białe światło zwiększające kontrast**

- Znacznie bielsze światło wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy

#### **Nawet o 130% jaśniejsze światło zapewniające lepszą widoczność**

- Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność
- Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet do 130%

#### **Trwałe oświetlenie**

- Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie

#### **Zwiększone bezpieczeństwo**

- Wydajność oznacza większą ilość światła i dłuższy okres eksploatacji

#### **Jakość firmy Philips**

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

# PHILIPS

żarówka samochodowa2

Rodzaj źródła światła: H11 Liczba sztuk w opakowaniu: 1, 12 V, 55 W, Więcej światła

## Dane techniczne

### Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Więcej światła
- Najważniejsza cecha produktu: Więcej światła

### Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania, Przeciwmgielne
- Podstawa: PGJ19-2
- Oznaczenie: 12362XVGB1
- Homologacja ECE
- Seria: X-tremeVision G-force
- Technologia: Halogen
- Typ: H11

### Czas eksploatacji

- Trwałość: 400 godzin

### Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 3400 K
- Lumeny: 1 350 ± 10%

### Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 12 V
- Moc: 55 W

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12362XVGB1
- Kod zamówienia: 00119130

### Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Blister
- EAN1: 8719018001191
- EAN3: 8719018001207

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 4.86 cm
- Wysokość: 12.9 cm
- Ilość w opakowaniu: 1
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10
- Waga brutto na sztukę [g]: 22,7

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 25.5 cm
- Szerokość: 19 cm
- Wysokość: 13 cm
- Waga brutto na sztukę: 0.47 kg

12362XVGB1

## Zalety

### Nawet o 130% jaśniejsze światło

Doskonałe oświetlenie jest szczególnie ważne w przypadku większych odległości wynoszących 75–100 metrów od pojazdu. Żarówki Philips X-tremeVision G-force poprawiają widoczność, zapewniając światło jaśniejsze nawet o 130% w porównaniu do zwykłych żarówek samochodowych. Dzięki temu możesz rozpoznawać przeszkody i potencjalne zagrożenia szybciej niż w przypadku zastosowania większości innych żarówek halogenowych.

### Doskonała wydajność

Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips X-tremeVision G-force stanowią kolejny rewolucyjny krok w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Zaprojektowano je z myślą o doskonałej widoczności i maksymalnej wydajności.

### Znacznie bielsze światło

Jasne, białe światło o barwie do 3400 kelwinów jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Philips Gradient Coating pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem podczas jazdy nocą.

### Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji

Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision G-force zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.

### Większa ilość światła i dłuższy okres eksploatacji

Żarówki Philips X-tremeVision G-force zostały opracowane z myślą o doskonałej wydajności; generują nawet o 130% jaśniejsze światło bez skracania okresu eksploatacji, który wynosi do 400 godzin\*. To znacznie więcej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań w kategorii oświetlenia zapewniającego zwiększoną ilość światła. (\* testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

### Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowana technologicznie marka Philips znana jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia X-tremeVision G-force jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku wyboru produktów.



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)